

BATTERY CHARGER OWNER'S MANUAL

Congratulations on purchasing the finest new charger on the market today. We wish to acknowledge UL for their contribution of the following important safety precautions. Please read and retain these instructions for the continued safe use of your new charger.

E
n
g
l
i
s
h

A

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - READ THESE FIRST

1. **SAVE THESE INSTRUCTIONS** - This manual contains important safety and operating instructions for models 1010, 1014, 1050, 1060, 1150, 1160, 1200, 87102, 87104, 87105, 87106, 87120, 87122, 87128, 87150, 87151, 87302, & YA510B.
 2. Do not expose charger to rain or snow.
 3. Use of an attachment not recommended or sold by Century Mfg. Co. may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.
 4. To reduce risk of damage to electric plug and cord, pull by plug rather than cord when disconnecting charger.
 5. An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in a risk of fire and electric shock. If extension cord must be used, make sure:
 - a. That pins on plug of extension cord are the same number, size, and shape as those of plug on charger,
 - b. That extension cord is properly wired and in good electrical condition; and
 - c. That the wire size is large enough for the length of cord as specified below.
 6. Do not operate charger with damaged cord or plug. Replace the cord or plug immediately.
 7. Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way; take it to a qualified serviceman. Call 1-800-328-2921 and ask for the location of a service center near you.
 8. Do not disassemble charger; take it to a qualified serviceman when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
 9. To reduce risk of electric shock, unplug charger from outlet before attempting any maintenance or cleaning. Turning off controls will not reduce this risk.
 10. **WARNING - RISK OF EXPLOSIVE GASES.**
 - a. **WORKING IN VICINITY OF A LEAD-ACID BATTERY IS DANGEROUS. BATTERIES GENERATE EXPLOSIVE GASES DURING NORMAL BATTERY OPERATION. FOR THIS REASON, IT IS OF UTMOST IMPORTANCE THAT EACH TIME BEFORE USING YOUR CHARGER, YOU READ THIS MANUAL AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS EXACTLY.**
 - b. To reduce risk of battery explosion, follow these instructions and those published by battery manufacturer and manufacturer of any equipment you intend to use in vicinity of battery. Review cautionary marking on these products and in engine compartment.
- | | | | | |
|-------------------------|----|----|-----|-----|
| Length of cord in feet: | 25 | 50 | 100 | 150 |
| AWG size of cord: | 18 | 18 | 16 | 14 |

F
r
a
n
ç
a
i
s

B

PERSONAL PRECAUTIONS

1. Someone should be within range of your voice or close enough to come to your aid when you work near a lead-acid battery.
2. Have plenty of fresh water and soap nearby in case battery acid contacts skin, clothing, or eyes.
3. Wear complete eye protection and clothing protection. Avoid touching eyes while working near battery.
4. If battery acid contacts skin or clothing, wash immediately with soap and water. If acid enters eye, immediately flood eye with running cold water for at least 10 minutes and get medical attention immediately.
5. **NEVER** smoke or allow a spark or flame in vicinity of battery or engine.
6. Be extra cautious to reduce risk of dropping a metal tool onto battery. It might spark or short-circuit battery or other electrical part that may cause explosion.
7. Remove personal metal items such as rings, bracelets, necklaces, and watches when working with a lead-acid battery. A lead-acid battery can produce a short-circuit current high enough to weld a ring or the like to metal, causing a severe burn.
8. Use charger for charging LEAD-ACID battery only. It is not intended to supply power to a low voltage electrical system other than in a starter-motor application. Do not use battery charger for charging dry-cell batteries that are commonly used with home appliances. These batteries may burst and cause injury to persons and damage to property.
9. **NEVER** charge a frozen battery.

E
s
p
a
ñ
o
l

C

PREPARING TO CHARGE BATTERY

1. If necessary to remove battery from vehicle to charge, always remove grounded terminal from battery first. Make sure all accessories in the vehicle are off, so as not to cause an arc.
2. Be sure area around battery is well ventilated while battery is being charged. Gas can be forcefully blown away by using a piece of cardboard or other nonmetallic material as a fan.
3. Clean battery terminals. Be careful to keep corrosion from coming in contact with eyes.
4. Add distilled water in each cell until battery acid reaches level specified by battery manufacturer. This helps purge excessive gas from cells. Do not overfill. For a battery without cell caps, carefully follow manufacturer's recharging instructions.
5. Study all battery manufacturer's specific precautions such as removing or not removing cell caps while charging and recommended rates of charge.
6. Determine voltage of battery by referring to car owner's manual and make sure that output voltage selector switch is set at correct voltage.

D

LOCATING THE CHARGER

1. Locate charger as far away from battery as dc cables permit.
2. Never place charger directly above battery being charged; gases from battery will corrode and damage charger.
3. Never allow battery acid to drip on charger when reading gravity or filling battery.
4. Do not operate charger in a closed area or restrict ventilation in any way.
5. Do not set a battery on top of charger.
6. Locate charger at least 18" above the floor.

E

GROUNDING AND AC POWER CORD CONNECTION INSTRUCTIONS

Charger should be grounded to reduce risk of electric shock. Charger is equipped with an electric cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER - Never alter AC cord or plug provided - if it will not fit outlet, have proper outlet installed by a qualified electrician. Improper connection can result in a risk of an electric shock.

F

BATTERY CHARGER CONNECTION PRECAUTIONS

1. **CAUTION: Connect and disconnect dc output clips only after setting any switches with an "off" position to off and removing AC cord from electric outlet. Never allow clips to touch each other.**
2. When hooking up charger, attach one clip to battery and the other to a point away from battery (see sections "G" & "H"). Do not hook up charger until reading sections A-J.

To reduce explosion risk, never connect both clips directly to the battery. When making each connection, twist or rock clip back and forth several times to make a good connection and to reduce the risk of a clip slipping off and creating a spark. **Do not twist or rock clip on the battery after the second clip connection is made.**

G

CHARGING A BATTERY IS INSTALLED IN VEHICLE

CAUTION: A MARINE (BOAT) BATTERY MUST BE REMOVED AND CHARGED ON SHORE. TO CHARGE IT ON BOARD REQUIRES EQUIPMENT SPECIALLY DESIGNED FOR MARINE USE.

CAUTION: A SPARK NEAR BATTERY MAY CAUSE BATTERY EXPLOSION. TO REDUCE RISK OF A SPARK NEAR BATTERY:

1. Position ac and dc cords to reduce risk of damage by

hood, door, or moving engine part.

2. Stay clear of fan blades, belts, pulleys, and other parts that can cause injury to persons.
3. Check polarity of battery posts. POSITIVE (POS, P, +) battery post usually has larger diameter than NEGATIVE (NEG, N, -) post.

4. Determine which post of battery is grounded (connected) to the chassis. If the negative post is grounded to the chassis (as in most vehicles), see figure 1 and instruction "5a". If the positive post is grounded to the chassis, see figure 2 and instruction "5b".




Figure 1

- 5a. For **NEGATIVE-GROUNDED** vehicle, connect **POSITIVE (Red)** clip from the battery charger to the **POSITIVE (POS, P,+)** ungrounded post of the battery.
- 5b. For **POSITIVE-GROUNDED** vehicle, connect the **NEGATIVE (Black)** clip from the battery charger to the **NEGATIVE (NEG, N, -)** ungrounded post of the battery.

6. Connect the remaining battery charger clip to the vehicle chassis or engine block, as far away from the battery as possible. Do not connect the clip to carburetor, fuel lines, or sheet-metal body parts. Connect to a heavy-gauge metal part of the frame or engine block.




Figure 2

7. When disconnecting charger, turn all switches with an "off" position to "off", disconnect ac cord, remove clip from vehicle chassis, and then remove clip from battery terminal.
8. Refer to the Operating Instructions for information on setting selector switches. Be sure to refer to the instructions for your model of charger.

H

CHARGING A BATTERY OUTSIDE OF THE VEHICLE

CAUTION: A SPARK NEAR THE BATTERY MAY CAUSE BATTERY EXPLOSION. TO REDUCE RISK OF A SPARK NEAR BATTERY:

1. Check polarity of battery posts. **POSITIVE (POS, P,+)** battery post usually has a larger diameter than **NEGATIVE (NEG, N,-)** post.
2. Attach a cable (not provided) to the **NEGATIVE (NEG, N, -)** battery post. This cable must be a minimum of 24" long, and of a wire gauge that is no lighter than the wire gauge of the charger's output cables (battery cables and booster cables work well).
3. Connect **POSITIVE (RED)** charger clip to **POSITIVE (POS, P, +)** post of battery.
4. Position yourself and the free end of the cable (installed in step #2) as **FAR** away from the battery as possible. **FACING AWAY FROM THE BATTERY**, connect the **NEGATIVE (Black)** charger clip to the free end of the cable.

5. When disconnecting charger, always do so in reverse sequence of connecting procedure and break first connection while as far away from battery as practical.




Figure 3

I

ENGINE STARTING

NOTE: Not applicable to Model 1010, 1014, 87102, and 87122.

1. Connect the battery charger to the vehicle according to sections "G" or "H" (as appropriate) found earlier in this manual.
2. Follow the Operating Instructions for the model of charger you are using in setting the output switches. **NOTE:** Performance will be enhanced if you charge the battery for 5-15 minutes before attempting to start.
3. Crank engine for 3 to 4 seconds.

4. If engine fails to start, charge battery for another 5-15 minutes and attempt to start the engine again.

NOTE: This charger is equipped with an automatic-reset circuit breaker to protect the battery charger from overload conditions. This circuit breaker will trip if you crank the engine too long at one time. If this happens, wait six to seven minutes. The breaker will reset automatically and engine starting or battery charging can resume.

CAUTION: BATTERY MUST BE INSTALLED IN VEHICLE TO USE THE ENGINE STARTING FEATURE.

TABLE OF CONTENTS

Model No.	Page	Model No.	Page	Model No.	Page	Model No.	Page
1010	4	1150	5	87105	4	87122	5
1014	4	1160	6	87106	4	87150	6
1050	4	1200	6	87120	5	87151	6
1060	4	87102	4	87128	5	87302	6
		87104	4			YA510B	4

MODEL 1014 & 87104

Select "6V, 10 Amp" for manual charging of 6-volt batteries used in automobiles, trucks and farm equipment. **Note:** The 6V, 10 Amp position is manual only and does not taper.

Select "12V, 2 Amp" for charging lawn tractor, motorcycle, snowmobile or other small batteries.

Select "12V, 10 Amp" for charging large lead acid batteries used in automobiles, boats, trucks, vans, farm equipment, etc.

Note: Discontinue charging within 24 hours of battery reaching full charge.

MODEL 87102 & 1010

Select "10 A, 12 V" if you are charging large lead acid batteries such as those used in automobiles, boats, trucks, vans, farm equipment, etc.

Select "2 A, 12 V" for charging lawn tractor, motorcycle, snowmobile, or other small batteries.




Select "10 A, 6 V" for charging 6 volt batteries used in automobiles, trucks, and farm equipment. This setting does not taper.

After you have read the owner's manual and completed the steps required in sections "A" through "J", the charger can be plugged in and used!

MODEL 87105 & 1050

Select "55 A Start" if you are attempting to start a car with a weak battery. **Note:** for best results, first charge battery for 5 - 15 minutes. Crank engine for 3-4 seconds; if engine fails to start, charge the battery for another 5-15 minutes and attempt to start the engine again.

Select "10 A, 12 V" if you are charging large lead acid batteries such as those used in automobiles, boats, trucks, vans, farm equipment, etc.



Select "2 A, 12 V" for charging lawn tractor, motorcycle, snowmobile, or other small batteries.

Select "10 A, 6 V" for charging 6 volt batteries used in automobiles, trucks, and farm equipment. This setting does not taper. **After you have read the owner's manual and completed the steps required in sections "A" through "J", the charger can be plugged in and used!**

MODEL 87106, 1060 & YA510B

Charging a Battery-Starting an Engine

This charger is equipped with Auto On-off Technology which senses when a battery has reached full charge and then shuts the charger off automatically (12-V settings only). Note: Charger will continue to "hum" as it monitors battery charge level.

Step 1: SELECT FUNCTION (Switch 1)

Note: Preactivation of a low or dead battery may be required.

1 SELECT FUNCTION



Select START. Charge for 5-15 minutes then select the desired charge rate to continue charging. Repeat if the battery does not start taking a charge.


Select "Charge" if you will be charging a battery.

Select "Start" if you are attempting to start a car with a weak battery. **After you have read the owner's manual and completed the steps required in sections "A" through "J", the charger can be plugged in and used.**

Step 2: SELECT SETTING (Switch 2)

Select "55 A Start" if you are attempting to start a car with a weak battery. Note: for best results, first charge battery, using directions in Step 1, for 5-15 minutes.

2 SELECT SETTING



Engage starter for 3-4 seconds; if engine fails to start, charge the battery for another 5-15 minutes and attempt to start the engine again.

Select "10A, 12 V Auto" if you are charging large lead acid batteries such as those used in automobiles, boats, trucks, vans, farm equipment, etc.

Select "2 A, 12 V" for charging lawn tractor, motorcycle, snowmobile, or other small batteries. **Do not use this setting for large automotive, truck or marine batteries.**

Select "10 A, 6 V" for charging 6 volt batteries used in automobiles, trucks, and farm equipment. This setting does not taper. **NOTE: The 10 A, 6 V position does not shut-off automatically.**

MODEL 87120

Select "70 A Start" if you are attempting to start a car with a weak battery.

Note: for best results, first charge battery, using directions above, for 5 - 15 minutes. Crank engine for 3-4 seconds. If engine fails to start, charge battery for another 5-15 minutes and attempt to start the engine again.

Select "12 A" if you are charging large lead acid batteries such as those used in automobiles, boats, trucks, vans, farm equipment, etc.

Select "2 A" for charging lawn tractor, motorcycle, snowmobiles, or other small batteries.

After you have read the owner's manual and completed the steps required in sections "A" through "J", the charger can be plugged in and used!

MODEL 87128

Charging A Battery-Starting an Engine

This charger is equipped with Auto On-Off Technology which senses when a battery has reached full charge and then shuts the charger off automatically (12-V selections only). **Note:** Charger will continue to hum as it monitors battery charge level.

Select 12 A, 12 V AUTOMATIC DEEP CYCLE position if you are charging a lead acid deep cycle battery.

NOTE: The MANUAL charging positions do not shut off automatically. Only the AUTOMATIC charging positions will shut off automatically.

Select either 12 A, 12 V position if you are charging large lead acid batteries such as those used in automobiles, boats, trucks, vans, farm equipment, etc.

Select either 2 A, 12 V position for charging lawn tractor, motorcycle, snowmobile, or other small batteries. **Do not use this setting for large automotive, truck or marine batteries.**



Select 12 A, 6 V MANUAL position for charging 6 V batteries used in automobiles, trucks, and farm equipment. This setting does not taper. **NOTE:** The MANUAL charging positions do not shut-off automatically.

Step 1: CHARGING A BATTERY

Rotate the selector switch from OFF to the desired voltage and amperage level to charge a battery. There is only one position available (12A 6V MANUAL) for charging 6 volt batteries. Automatic positions are available for charging 12 volt batteries only.

Note: Preactivation of a low or dead battery may be required.

To preactivate a battery, rotate the selector switch to the 70A 12V position (70A 12V ENGINE START/ACTIVATE). Charge the battery in that position for 5-15 minutes then select the desired charge rate to continue charging. Repeat if the battery does not start to charge.



Step 2: Starting a vehicle

Note: for best results, first charge battery, using directions in Step 1, for 5-15 minutes.

Rotate the selector switch to the 70A 12V position (70A 12V ENGINE START/ACTIVATE) for assistance in starting an engine with a weak battery.

Crank engine for 3 seconds. If engine fails to start, charge battery for another 5 to 15 minutes and attempt to start the engine again.

After you have read the owner's manual and completed the steps required in sections "A" through "J", the charger can be plugged in and used.

MODEL 87122

Charging A Battery

This charger is equipped with Auto On-off Technology which senses when a battery has reached full charge and


then shuts the charger off automatically (12-V settings only).

Note: Charger will continue to “hum” as it monitors battery charge level.

Step 1: SELECT FUNCTION (Switch 1).


Select “Auto” if you will be charging a battery. **1 SELECT FUNCTION**

Select “Manual/Activate” if you are attempting to charge a battery that has less than 3 volts in it (leave in this position for 5-15 minutes before switching it to the “Auto” position).



Step 2: SELECT SETTING (Switch 2)

Select “Activate” when trying to charge a battery with less than 3 volts (only leave here for 5-15 minutes before beginning the charging process as follows).



Select “12 A, 12 V Auto” if you are charging large lead acid batteries such as those used in automobiles, boats, trucks, vans, farm equipment, etc.


Select “12 A, 6 V Manual” for charging 6 V batteries used in automobiles, trucks, and farm equipment. This setting does not taper. **NOTE:** The 12 A, 6 V position does not shut-off automatically.

Select “Off” when all battery charging operations are completed.

After you have read the owner’s manual and completed the steps required in sections “A” through “J”, the charger can be plugged in and used.

MODEL 87150 & 1150

Select “100 A Start” if you are attempting to start a car with a weak battery. Note: for best results, first charge battery for 5 - 15 minutes. Crank engine for 3-4 seconds. If engine fails to start, charge battery for another 5-15 minutes and attempt to start the engine again.



Select “15 A, 12 V” if you are charging large lead acid batteries such as those used in automobiles, boats, trucks, vans, farm equipment, etc.

Select “2 A, 12 V” for charging lawn tractor, motorcycle, snowmobile or other small batteries.

Select “15 A, 6 V” for charging 6 volt batteries used in automobiles, trucks, and farm equipment. This setting does not taper.

After you have read the owner’s manual and completed the steps required in sections “A” through “J”, the charger can be plugged in and used!


MODEL 87151 & 1160

Charging a Battery-Starting an Engine

This charger is equipped with Auto On-off Technology which senses when a battery has reached full charge and then shuts the charger off automatically (12-V settings only). Note: Charger will continue to “hum” as it monitors battery charge level.

Step 1: SELECT BATTERY (Switch 1)

Select “Normal” for standard automobile, truck, and lawn tractor batteries, including motorcycles and marine starting batteries. Deep cycle and lead calcium batteries over 2 years old should also be charged at this setting.



Select “Deep Cycle” for marine deep cycle batteries and lead calcium batteries that are less than two years old.

Step 2: SELECT FUNCTION (Switch 2)

Select “Charge” if you will be charging a battery. **2 SELECT FUNCTION**


Select “Start” if you are attempting to start a car with a weak battery.



Step 3: SELECT SETTING (Switch 3)

Select “100 A Start” if you are attempting to start a car with a weak battery. Note: for best results, first charge battery, using directions in Step 1, for 5-15 minutes.

Engage starter for 3 seconds; if engine fails to start, allow charger to rest for 6-7 minutes before trying again.



Select “15 A, 6 V” for charging 6 V batteries used in automobiles, trucks, and farm equipment. This setting does not taper. **NOTE: The 15 A, 6 V position does not shut-off automatically.**

After you have read the owner’s manual and completed the steps required in sections “A” through “J”, the charger can be plugged in and used.

Note: Preactivation of a low or dead battery may be required.

Select START. Charge for 5-15 minutes then select the desired charge rate to continue charging. Repeat if the battery does not start taking a charge.

MODEL 87302 & 1200

Step 1: Set RATE SELECTOR (Top Switch)

Select "Low" for 2 Amp, 12 Volt Charging and 6 Amp, 6 Volt Charging.

Select "High & Start" for 30 Amp Charging (6 and 12 Volt) and Engine Starting.




Note: If you are attempting to start a car with a weak battery, for best results, charge the battery for 5-15 minutes. Crank the engine for 3-4 seconds. If engine fails to start, charge battery for another 5-15 minutes and attempt to start the engine again.

Step 2: Set VOLT SELECTOR (Bottom Switch)

Select "6 Volt" for charging and starting 6 volt batteries used in automobiles, trucks and farm equipment.

Select "12 Volt" for charging and starting 12 volt batteries used in automobiles, lawn tractor, motorcycle, trucks and farm equipment.



After you have read the owner's manual and completed the steps required in sections "A" through "J", the charger can be plugged in and used.

K

ABOUT THE AUTOMATIC CIRCUITRY

MODELS 1060, 1160, 87106, 87122, 87128, 87151 & YA510B ONLY

When in the one of the automatic shut-off modes, the charger's output will shut off when the proper voltage is reached. You should monitor the charging process at least daily to ensure that the battery's electrolyte level is proper and that the battery does not over charge. When the charger's output does shut off, the green "Charge Complete" light comes on. The transformer of the charger is still on so it is normal to hear a humming or buzzing

noise as the charger continues to monitor the battery charge level. If the green "Charge Complete" light does not come on at least once in a day's charging, set the "Select Setting" switch to "Start" ("Activate" on 87122). If the green "Charge Complete" light does not come on within 30 minutes, discontinue charging and read section "M", TROUBLESHOOTING. Continuing to charge may damage the battery.

L

READING THE METER & TIME TO CHARGE

The ammeter built into this charger indicates the amperage that the battery is drawing from the charger. The meter will read the maximum output rating of the charge setting selected only if the battery being charged is fully discharged.

The "Battery" area in red at the top of the meter gives an approximation of the battery's state of charge. The needle will move from right to left as the battery approaches full charge (12 volt only).

When set to an Automatic Shut-off position (the "Select Function" switch is in the "Charge" position and the "Select Setting" switch is in one of the 12 volt positions), the battery charger will automatically shut off when the battery has been fully charged.

The 6 volt setting is a constant current setting and the needle will not move from right to left (not applicable to the 87122).

Charge Rate	Uses	Approximate Hours to Charge
2 AMP	Motorcycle Batteries Snowmobile Batteries Lawn Tractor Batteries	2-8
10 AMP	Automotive Batteries Tractor Batteries Truck Batteries	3-5
12 AMP	Automotive Batteries Tractor Batteries Truck Batteries	2.5-4
15 AMP	Automotive Batteries Tractor Batteries Truck Batteries	2-4
30 AMP	Large Automotive Batteries Large Truck Batteries Large Tractor Batteries	1-4

MODELS 1060, 1160, 87106, 87122 , 87128, 87151 & YA510B**1. NO AMMETER READING and NO INDICATOR LIGHTS (Charging has not yet started)**

- Make sure charger is plugged into a LIVE ac outlet.
- After unplugging unit, check connections at battery. Make sure the clamps are making good contact with the battery terminal and other point of connection.
- Check to see that battery is capable of being charged. It may be damaged, sulfated, or have an open circuit.
- Make sure you have selected the proper charge voltage for the battery being charged.

2. LOW AMMETER READING and NO INDICATOR LIGHTS (Charging has been in process)

- Battery is nearing full charge, green light will eventually turn on.
- The 2 amp setting has been selected for charging a larger 12 volt battery (not applicable to the 87122). In this mode, full charge may never be reached to allow the CHARGE COMPLETE light to turn on. Switch to 10 amp, 12 amp, or 15 amp - 12 volt setting (as applicable).
- If green "Charge Complete" indicator does not come on at least once in a day of charging, set the SELECT SETTING switch to "Start" ("Activate" on

87122) and charge for 30 minutes. If the "Charge Complete" indicator fails to come on during this time, discontinue charging. Have the battery professionally tested. If the battery is defective, replace battery. If battery is OK, call Battery Charger Service at (800) 328-2921.

3. NO AMMETER READING, REVERSE HOOK-UP INDICATOR IS ON

- The charger's output cables are reversed at the battery and other point of connection. Unplug charger, correct the hook-up, then plug charger in and resume charging.

4. NO AMMETER READING, but CHARGE COMPLETE INDICATOR IS LIT

- Battery is fully charged. Charger may be disconnected at any time.

5. CHARGE COMPLETE INDICATOR IS ON, BUT BATTERY EYE DOES NOT INDICATE FULL CHARGE

- When the CHARGE COMPLETE indicator comes on, the battery IS fully charged. However, due to electrolyte stratification, the hydrometer "eye" in the battery may not immediately indicate full charge. To get the "eye" to register full charge, set the SELECT FUNCTION switch to "Start" and charge for one more hour.

MODELS 1010, 1014, 1050, 1150, 1200, 87102, 87104, 87105, 87120, 87150 & 87302**1. NO AMMETER READING**

- Make sure charger is plugged into a LIVE ac outlet.
- After unplugging unit, check connections at battery. Make sure the clamps are making good contact with the battery terminal and other point of connection.
- Check to see that battery is capable of being charged. It may be damaged, sulfated, or have an open circuit.

- Make sure you have selected the proper charge voltage for the battery being charged.

2. LOW AMMETER READING

- The 2-amp setting has been selected for charging a larger 12-volt battery. Unless you desire an extremely long recharge time, switch to the high 12-volt setting (10 amp, 12 amp, or 15 amp, as applicable).

**ALL MODELS
(EXCEPT MODELS 1010, 1014, 87102, 87104, & 87122)****VEHICLE WILL NOT START WHEN USING THE ENGINE START SETTING**

- After unplugging unit, check connections. Make sure the clamps are making good contact with the battery terminal and other point of connection.
- If ammeter reads zero, the internal circuit breaker may have tripped. Wait six to seven minutes. The

circuit breaker will reset automatically and the ammeter needle will again register amperage. Charge battery for another 5-15 minutes and attempt to start the engine again.

- If after several attempts, the engine still won't start, there may be a problem with the engine that will need to be corrected before it can be started.

N

CHARGER CARE & MAINTENANCE

CAUTION - Make sure charger is unplugged from AC outlet before performing any maintenance.

A minimum amount of care can keep your battery charger working and looking good for years.

1. Clean the clamps after each use. Wipe off any battery fluid that may have come in contact with the clamps to prevent corrosion. Battery fluid may be neutralized with a solution of water and baking soda.
2. Coil the input and output cables neatly around the cable wrap/handle, on the top of the charger after

each use. This will help prevent damage to the cables and the charger.

3. If needed, the case may be wiped clean with a soft cloth.

Any other service to this battery charger must be done by a qualified repair facility. There are no user-serviceable parts inside.

For information concerning use, applications, or service, call Battery Charger Service at (800) 328-2921.

O

LIMITED WARRANTY

Century Manufacturing Co. warrants that for 2 years from the date of original retail purchase, it will repair at no charge for parts and labor, this product proven defective in material or workmanship. If, after reasonable efforts by Century, the product is deemed not repairable, Century will, at its option, refund the original purchase price or supply a replacement unit.

THE TERMS OF THE CENTURY LIMITED WARRANTY CONSTITUTE THE BUYER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY. THE IMPLIED WARRANTIES OR MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THIS EXPRESS WARRANTY. AFTER 2 YEARS FROM DATE OF PURCHASE, ALL RISK OF LOSS FROM WHATEVER REASON SHALL BE PUT UPON THE PURCHASER.

CENTURY SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES UNDER ANY CIRCUMSTANCES: CENTURY'S LIABILITY, IF ANY, SHALL NEVER EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS MACHINE REGARDLESS OF WHETHER LIABILITY IS PREDICTED UPON BREACH OF WARRANTY (EXPRESS OR IMPLIED), NEGLIGENCE, STRICT TORT OR ANY OTHER THEORY.

This warranty extends to each person who acquires lawful ownership within two years of the original retail purchase, but is void if the product has been abused, altered, misused or improperly packaged and damaged when returned for repair.

This warranty applies to the product only and does not apply to any accessory items included with the product which are subject to wear from usage; the replacement or repair of these items shall be at the expense of the owner.

Some states do not permit the limitation of warranties or limitation of consequential or incidental damages, so the above disclaimer and limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

TO OBTAIN SERVICES UNDER THIS WARRANTY

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE. For answers to questions concerning use, out-of-warranty service, or warranty/service information on other Century products, contact:

Century Mfg. Co.
Minneapolis, MN 55431
(800) 328-2921 Toll Free
(952) 884-3211

CHARGEUR DE BATTERIE MANUEL DE L'UTILISATEUR

Félicitations! Vous venez d'acheter le meilleur chargeur disponible sur le marché à ce jour. Nous souhaitons signaler la contribution de UL pour les importantes consignes de sécurité mentionnées ci-après. Veuillez lire ces instructions et les ranger soigneusement afin de toujours utiliser votre chargeur d'une manière sécuritaire.

A

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - À LIRE EN PREMIER

1. CONSERVER CES INSTRUCTIONS - Ce manuel contient d'importantes consignes de sécurité et d'utilisation destinées aux chargeurs de batteries Century modèles 1010, 1014, 1050, 1060, 1150, 1160, 1200, 87102, 87104, 87105, 87106, 87120, 87122, 87128, 87150, 87151, 87302 et YA510B.
2. Ne pas exposer ce chargeur à la pluie ou à la neige.
3. L'utilisation d'un accessoire qui n'est pas recommandé, ni vendu par Century Mfg. Co. risque de provoquer un incendie, des chocs électriques et des blessures corporelles.
4. Pour réduire les risques de détérioration de la fiche ou du cordon d'alimentation, toujours débrancher le chargeur en tirant sur sa fiche plutôt que sur le cordon d'alimentation.
5. Une rallonge ne doit être utilisée que si c'est absolument nécessaire. L'emploi d'une rallonge incorrecte risque de provoquer des incendies et des chocs électriques. Si une rallonge doit être employée, s'assurer que:
 - a. La fiche de la rallonge est en tout points identique à celle du chargeur; même forme.
 - b. que la rallonge est correctement câblée et en bon état.
 - c. que le calibre des fils est suffisant, étant donné la longueur de la rallonge:

Longueur de la rallonge en mètres :	(7,60)	(15,24)	(30,50)	(45,75)
Calibre des fils (AWG):	18	18	16	14
6. Ne pas utiliser le chargeur si son cordon ou sa fiche sont endommagés. Les remplacer immédiatement si tel est le cas.
7. Ne pas utiliser le chargeur s'il a reçu un choc violent, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de toute autre manière. Portez-le chez un technicien qualifié. Appelez le 1-800-328-2921 pour obtenir l'adresse du centre de réparation le plus proche.
8. Ne pas démonter le chargeur. Le porter à un réparateur qualifié lorsqu'il a besoin d'entretien ou de réparations. Un remontage incorrect risque de provoquer des incendies et des chocs électriques.
9. Pour réduire les risques de chocs électriques, débrancher le chargeur de sa prise avant toute opération d'entretien ou de nettoyage. La simple mise à l'arrêt du chargeur n'élimine pas ces risques.
10. **AVERTISSEMENT - PRESENCE DE GAZ EXPLOSIFS**
 - a. IL EST DANGEREUX DE TRAVAILLER À PROXIMITÉ D'UNE BATTERIE AU PLOMB. EN SERVICE NORMAL, LES BATTERIES PRODUISENT DES GAZ EXPLOSIFS. POUR CETTE RAISON, IL EST EXTREMEMENT IMPORTANT DE LIRE CE MANUEL ET D'EN SUIVRE LES CONSIGNES AVANT CHAQUE UTILISATION DU CHARGEUR.
 - b. Pour réduire les risques d'explosion suivre ces instructions ainsi que celles publiées par le fabricant de la batterie et par le fabricant de tout autre matériel utilisé à proximité. Examiner les mises en garde figurant sur ces produits et dans le compartiment-moteur.

F
r
a
n
ç
a
i
s

B

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

1. Toute personne travaillant à proximité d'une batterie au plomb doit s'assurer que quelqu'un est à portée de voix ou suffisamment proche pour lui venir en aide le cas échéant.
2. Avoir de l'eau et du savon à proximité en cas de projections d'acide atteignant la peau, les yeux ou les vêtements.
3. Porter des lunettes et des vêtements assurant une protection intégrale. Ne pas se frotter les yeux lorsque l'on travaille à proximité de batteries au plomb.
4. Si de l'acide entre en contact avec la peau ou les vêtements, laver immédiatement à l'eau savonneuse. Si de l'acide pénètre dans l'œil, laver abondamment l'œil à l'eau froide pendant au moins 10 minutes et consulter un médecin sans attendre.
5. NE JAMAIS fumer à proximité d'une batterie et toujours en éloigner les sources de flammes ou d'étincelles.
6. Faire particulièrement attention à ne pas laisser tomber un outil métallique sur la batterie. Cela risque de provoquer des étincelles ou de court-circuiter la batterie ou d'autres organes électriques, d'où le risque d'explosion.
7. Retirer les objets personnels en métal, tels bagues, bracelets, colliers et montres durant toute intervention sur une batterie au plomb. Le courant de court-circuit engendré par la batterie peut être suffisamment intense pour souder une bague ou autre au métal, provoquant ainsi des brûlures graves.
8. N'utiliser ce chargeur que pour charger une batterie au plomb. Il n'est pas destiné à alimenter des circuits électriques à basse tension autres que ceux du démarreur. Ne pas utiliser ce chargeur de batterie pour recharger les piles sèches communément utilisées pour l'alimentation des appareils ménagers. Ces piles risquent d'éclater, provoquant des dégâts matériels et des blessures corporelles.
9. NE JAMAIS charger une batterie gelée.

C

PRÉPARATION À LA CHARGE DE LA BATTERIE

1. S'il est nécessaire de déposer la batterie du véhicule pour la charger, toujours débrancher la cosse de masse de la batterie en premier. S'assurer que tous les accessoires du véhicule sont éteints pour éviter l'arc électrique.
2. Pendant la charge, assurer une ventilation suffisante aux alentours de la batterie. Les gaz peuvent être dispersés efficacement à l'aide d'un morceau de carton ou de tout autre matériau non-métallique faisant office de ventilateur.
3. Nettoyer les bornes de la batterie en veillant à ce qu'aucune matière corrosive n'atteigne les yeux.
4. Ajouter de l'eau distillée dans chaque élément jusqu'à que l'électrolyte atteigne le niveau spécifié par le fabricant de batterie. Cela permet de purger l'excès de gaz contenu dans les éléments. Ne pas trop les remplir. Si la batterie ne comporte aucun bouchon, suivre scrupuleusement les instructions du fabricant concernant sa recharge.
5. Étudier soigneusement toutes les consignes de sécurité formulées par le fabricant de la batterie, telles la, nécessité de retirer ou non les bouchons des-éléments durant la charge, ou les courants de charge recommandés.
6. Déterminer la tension de la batterie en consultant le manuel de l'utilisateur du véhicule et s'assurer que le sélecteur de tension de sortie du chargeur est réglé à la tension correcte.

D

POSITIONNEMENT DU CHARGEUR

1. Placer le chargeur aussi loin de la batterie que le permettent les câbles de charge.
2. Ne jamais placer le chargeur directement au-dessus de la batterie en cours de charge. Les gaz engendrés par la batterie sont corrosifs et risquent d'endommager l'appareil.
3. Ne jamais laisser l'acide de la batterie goutter sur le chargeur durant les mesures de densité de l'électrolyte ou durant le remplissage des éléments.
4. Ne jamais utiliser le chargeur dans un endroit clos ou présentant une ventilation insuffisante.
5. Ne pas poser la batterie sur le chargeur.
6. Placer le chargeur au moins 45 cm (18 pouces) au-dessus du sol.

E

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LE BRANCHEMENT DU CHARGEUR DE BATTERIE

Le chargeur doit être mis à la terre pour réduire les risques de choc électrique. Son cordon d'alimentation comporte un fil de mise à la terre avec une fiche appropriée. Cette fiche doit être branchée à une prise murale installée et mise à la terre conformément aux réglementations et aux codes en vigueur.

DANGER - Ne jamais modifier le cordon d'alimentation ni la fiche fournie. Si cette dernière ne correspond pas à la prise murale, faire installer une prise conforme par un électricien qualifié. Une mauvaise connexion risque de provoquer des chocs électriques.

F

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA MISE À LA TERRE/MASSE ET LE BRANCHEMENT DU CORDON C.A.

1. **ATTENTION : Ne brancher et débrancher les pinces de sortie c.c. qu'après avoir placé tous les interrupteurs sur Arrêt et débranché le cordon d'alimentation du secteur. Ne jamais mettre les deux pinces en contact.**
2. Pour brancher le chargeur, fixer un clip à la batterie et l'autre à un point éloigné de la batterie (voir les sections "G" et "H"). Ne pas brancher le chargeur avant d'avoir lu les sections "A" à "J". **Pour réduire les risques d'explosion, ne jamais brancher les deux clips directement à la batterie.** Lors de chaque branchement, tourner ou basculer le clip d'avant en arrière plusieurs fois pour réaliser une bonne connexion et éviter qu'un clip ne glisse et ne produise une étincelle. **Ne pas tourner ni basculer le clip sur la batterie une fois que la seconde connexion a été réalisée.**

G

CHARGE D'UNE BATTERIE INSTALLÉE DANS UN VÉHICULE

ATTENTION : UNE BATTERIE MARINE (SUR UN BATEAU) DOIT ÊTRE DÉPOSÉE ET CHARGÉE À TERRE. À BORD DU BATEAU, CETTE OPÉRATION NÉCESSITE UN ÉQUIPEMENT SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES APPLICATIONS MARINES.

ATTENTION : LA PRODUCTION D'ÉTINCELLES AUTOUR D'UNE BATTERIE PEUT EN PROVOQUER L'EXPLOSION. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉTINCELLES PRÈS DES BATTERIES:

1. Positionner les cordons c.a. et c.c. de manière à éviter qu'ils ne soient endommagés par le capot, les portières ou les pièces en mouvement.
2. Rester à l'écart des pales, des courroies et des poulies de ventilateur et d'autres pièces qui risquent de provoquer des blessures corporelles.
3. Vérifier la polarité des bornes de batterie. Habituellement les bornes POSITIVES (POS, P, +) ont un diamètre plus grand que les bornes NÉGATIVES (NÉG, N, -).

4. Déterminer quelle borne de la batterie est mise à la masse (reliée au) sur le châssis. Si la borne négative est mise à la masse sur le châssis (comme dans la plupart des véhicules), voir la figure 1 et l'instruction "5a". Si la borne positive est mise à la masse sur le châssis, voir la figure 2 et l'instruction "5b".




Figure 1

- 5a. Sur un véhicule à MASSE NÉGATIVE, brancher le clip POSITIF (rouge) du chargeur de batterie sur la borne POSITIVE (POS, P, +) de la batterie non reliée à la masse.
- 5b. Sur un véhicule à MASSE POSITIVE, brancher le clip NÉGATIF (noir) du chargeur de batterie sur la borne NÉGATIVE (NÉG, N, -) de la batterie non reliée à la masse.

6. Brancher le second clip du chargeur de batterie sur le châssis du véhicule ou le bloc-moteur, aussi loin que possible de la batterie. Ne pas brancher le clip sur le carburateur, les conduites de carburant, ou les parties en tôle de la carrosserie. Le brancher sur une partie métallique épaisse du châssis ou du bloc-moteur.




Figure 2

7. Pour débrancher le chargeur, mettre tous les sélecteurs comportant une position "Arrêt" sur "Arrêt", débrancher le cordon c.a., enlever le clip du châssis du véhicule et enlever le clip de la borne de batterie.
8. Se reporter aux instructions d'utilisation pour tout renseignement concernant le réglage des sélecteurs. Veiller à consulter les instructions s'appliquant au modèle de chargeur approprié.

H

CHARGE D'UNE BATTERIE HORS D'UN VÉHICULE

ATTENTION : LA PRODUCTION D'ÉTINCELLES AUTOUR D'UNE BATTERIE PEUT EN PROVOQUER L'EXPLOSION. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉTINCELLES PRÈS DES BATTERIES:

1. Vérifier la polarité des bornes de batterie. Habituellement les bornes POSITIVES (POS, P, +) ont un diamètre plus grand que les bornes NÉGATIVES (NÉG, N, -).
2. Fixer un câble (non fourni) à la borne NÉGATIVE (NÉG, N, -) de la batterie. Ce câble doit mesurer au moins 24 pouces (61 cm) de long et son calibre ne doit pas être inférieur à celui des câbles de sortie du chargeur (les câbles de batterie et d'assistance au démarrage conviennent très bien).
3. Brancher le clip POSITIF (ROUGE) du chargeur à la borne POSITIVE (POS, P, +) de la batterie.
4. Se placer et positionner l'extrémité libre du câble (installé à

l'étape 2) aussi LOIN de la batterie que possible. EN TOURNANT LE DOS À LA BATTERIE, brancher le clip NÉGATIF (noir) du chargeur à l'extrémité libre du câble.

5. Pour débrancher le chargeur, procéder dans l'ordre inverse du branchement et couper la première connexion en se tenant aussi loin de la batterie que possible.




Figure 3

I

MISE EN MARCHÉ DU MOTEUR

NOTA: Ne s'applique pas au modèle 1010, 1014, 87102, et 87122.

1. Brancher le chargeur de batterie sur le véhicule conformément aux sections "G" ou "H" (selon le cas), plus haut dans ce manuel.
2. Suivre les instructions d'utilisation s'appliquant au modèle de chargeur utilisé pour régler les sélecteurs de sortie.
NOTA: La performance du moteur sera optimisée si la batterie est chargée 5 à 15 minutes avant la mise en marche.
3. Lancer le moteur pendant 3 à 4 secondes.

4. Si le moteur ne se met pas en marche, charger la batterie pendant 5 à 15 minutes de plus et essayer de le remettre en marche.

NOTA: Ce chargeur est doté d'un disjoncteur à réarmement automatique pour protéger le chargeur de batterie contre les surcharges. Ce disjoncteur se déclenche si le moteur est lancé pendant une durée excessive. Dans ce cas, attendre deux à quatre minutes. Le disjoncteur se réarme automatiquement et le lancement du moteur ou la charge de la batterie peut reprendre.


ATTENTION : LA BATTERIE DOIT ÊTRE INSTALLÉE DANS LE VÉHICULE POUR QUE LE CHARGEUR PUISSE AIDER AU DÉMARRAGE.

CONTENU

No. modèle	Page	No. modèle	Page	No. modèle	Page	No. modèle	Page
1010	4	1150	6	87105	4	87122	6
1014	4	1160	6	87106	4	87150	6
1050	4	1200	7	87120	5	87151	6
1060	4	87102	4	87128	5	87302	7
		87104	4			YA510B	4

MODÈLES 1014 & 87104

Sélectionner " 6 volts, 10 A " pour la charge manuelle des batteries de 6 V utilisées dans les automobiles, camions et machines agricoles. **NOTA:** la position de 6 V, 10 A est une position manuelle uniquement, et le courant ne s'affaiblit pas.




Sélectionner " 12 V, 2 A " pour la charge des batteries de tracteurs de jardin, motos, motoneiges et autres petites batteries.

Sélectionner " 12 V, 10 A " pour la charge des grosses batteries au plomb-acide utilisées dans les automobiles, bateaux, camions, camionnettes, machines agricoles, etc.

Nota : Débrancher le chargeur dans les 24 heures suivant l'obtention de la charge maximum de la batterie.

MODÈLES 87102 & 1010

Sélectionner " 10 A, 12 V " pour charger de grosses batteries au plomb-acide telles que celles utilisées dans les automobiles, bateaux, camions, fourgonnettes, machines agricoles, etc.




Sélectionner " 2 A, 12 V " pour charger des batteries de tracteurs de jardin, de motos, de motoneiges ou autres petites batteries.

Sélectionner " 10 A, 6 V " pour charger des batteries de 6 V utilisées sur les automobiles, camions et machines agricoles.

Après avoir lu le manuel du propriétaire et terminé les étapes requises aux sections " A " à " J ", brancher et utiliser le chargeur.

MODÈLES 87105 & 1050

Sélectionner " Mise en marche 55 A " pour essayer de mettre une automobile en marche avec une batterie faible. **NOTA:** pour obtenir les meilleurs résultats, commencer par charger la batterie en suivant les instructions ci-dessus, pendant 5 à 15 minutes. Engager le démarreur pendant 3 secondes. Si le moteur refuse de démarrer, charger la batterie pendant 5 à 15 minutes supplémentaires et refaire une tentative de démarrage du moteur.



Sélectionner " 10 A, 12 V " pour charger de grosses batteries au plomb-acide telles que celles utilisées dans les automobiles, bateaux, camions, fourgonnettes, machines agricoles, etc.

Sélectionner " 2 A, 12 V " pour charger des batteries de tracteurs de jardin, de motos, de motoneiges ou autres petites batteries.

Sélectionner " 10 A, 6 V " pour charger des batteries de 6 V utilisées sur les automobiles, camions et machines agricoles. Avec ce réglage, le courant ne s'affaiblit pas.

Après avoir lu le manuel du propriétaire et terminé les étapes requises aux sections " A " à " J ", brancher et utiliser le chargeur.

MODÈLES 87106, 1060 & YA510B

Charge d'une batterie - Mise en marche d'un moteur

Ce chargeur est doté d'un système de marche/arrêt automatique qui détecte si une batterie a atteint la charge maximum puis arrête automatiquement le chargeur (réglages 12 V uniquement). Le chargeur continuera à bourdonner, indiquant qu'il surveille l'état de charge de la batterie.

Étape 1: CHOIX DE FONCTION (Sélecteur 1)

1 CHOIX DE FONCTION

Sélectionner " Charge " pour charger la batterie.

Sélectionner " Mise en marche " pour tenter de mettre une automobile en marche avec une batterie faible.



Après avoir lu le manuel du propriétaire et terminé les étapes requises aux sections " A " à " J ", brancher et utiliser le chargeur.


NOTA: l'activation préalable d'une batterie morte ou déchargée sera peut-être nécessaire.

Sélectionner START (mise en marche), charger la batterie pendant 10 à 15 minutes puis choisir l'intensité à laquelle la charge va se poursuivre. Répéter cette opération si aucune charge de la batterie n'est apparente.

Étape 2: CHOIX DE RÉGLAGE (Sélecteur 2)

Sélectionner " Mise en marche 55 A " pour essayer de mettre une automobile en marche avec une batterie faible.

2 CHOIX DE RÉGLAGE



NOTA: pour obtenir les meilleurs résultats, commencer par charger la batterie en suivant les instructions ci-dessus, pendant 5 à 15 minutes. Engager le démarreur pendant 3 secondes. Si le moteur refuse de démarrer, charger la batterie pendant 5 à 15 minutes supplémentaires et refaire une tentative de démarrage du moteur.

Sélectionner "Auto 10 A, 12 V" pour charger de grosses batteries au plomb-acide telles que celles utilisées dans les automobiles, bateaux, camions, fourgonnettes, machines agricoles, etc.

Sélectionner "2 A, 12 V" pour charger des batteries de tracteurs de jardin, de motos, de motoneiges ou d'autres petites batteries. Ne pas utiliser ce réglage pour les grosses batteries d'automobiles, de camions ou de bateaux.

Sélectionner "10 A, 6 V" pour charger des batteries de 6 V utilisées sur les automobiles, camions et machines agricoles. Avec ce réglage, le courant ne s'affaiblit pas.

NOTA: la position 10 A, 6 V ne permet pas l'arrêt automatique.

Après avoir lu le manuel du propriétaire et terminé les étapes requises aux sections "A" à "J", brancher et utiliser le chargeur.

MODÈLE 87120

Sélectionner "Mise en marche 70 A" pour essayer de mettre une automobile en marche avec une batterie faible. **NOTA:** pour obtenir les meilleurs résultats, commencer par charger la batterie en suivant les instructions ci-dessus, pendant 5 à 15 minutes.

Actionner le démarreur pendant 3 à 4 secondes. Si le moteur refuse de démarrer, charger la batterie pendant 5 à 15 minutes supplémentaires et refaire une tentative de démarrage du moteur.

Sélectionner "12 A, 12 V" pour charger de grosses batteries au plomb-acide telles que celles utilisées dans les automobiles, bateaux, camions, fourgonnettes, machines agricoles, etc.

Sélectionner "2 A, 12 V" pour charger des batteries de tracteurs de jardin, de motos, de motoneiges ou autres petites batteries.

Après avoir lu le manuel du propriétaire et terminé les étapes requises aux sections "A" à "J", brancher et utiliser le chargeur.


MODÈLE 87128

Charger une batterie - Démarrer un moteur

Ce chargeur est équipé avec une technologie de marche/arrêt automatique qui détecte quand la batterie est chargée complètement et qui arrête alors le chargeur automatiquement (sélections 12 V seulement). **REMARQUE :** Le chargeur continuera à bourdonner tant qu'il contrôle le niveau de charge de la batterie.

Sélectionner la position du cycle automatique profond 12 A, 12 V (12 A, 12 V AUTOMATIC DEEP CYCLE) pour charger une batterie à acide de plomb à cycle profond.

REMARQUE : Les positions de charge manuelle (MANUAL) n'arrêtent pas automatiquement. Seulement les positions de charge automatique (AUTOMATIC) arrêteront automatiquement.



Sélectionner l'une ou l'autre des positions 12 A, 12 V pour charger de grosses batteries à acide de plomb telles que celles utilisées dans les automobiles, bateaux, camions, fourgonnettes, l'équipement agricole, etc. Sélectionner l'une ou l'autre des positions 2 A, 12 V pour charger les tracteurs de pelouse, motocyclettes, motoneiges, ou tout autre petite batterie. **Ne pas utiliser ce réglage pour les larges batteries d'automobiles, de camions ou marines.**

Sélectionner la position manuelle (MANUAL) 12 A, 6 V pour charger les batteries de 6 V utilisées dans les automobiles, les camions et l'équipement agricole. Ce réglage ne va pas en diminuant. **REMARQUE :** Les positions de charge manuelle (MANUAL) n'arrêtent pas automatiquement.


Étape 1 : CHARGER UNE BATTERIE-

Tourner l'interrupteur de sélection de la position d'arrêt (OFF) au niveau désiré de voltage et d'ampérage pour charger une batterie. Il n'y a qu'une position disponible (12 A, 6 V MANUAL) pour charger les batteries de 6 volts. Des positions automatiques sont disponibles pour charger les batteries de 12 volts seulement.

REMARQUE : L'activation préalable d'une batterie morte ou faible peut être nécessaire.

Tourner l'interrupteur de sélection à la position 70 A, 12 V (70 A 12 V ENGINE START / ACTIVATE) pour activer préalablement une batterie. Charger la batterie dans cette position pour 5 à 15 minutes puis sélectionner le débit de charge souhaitable pour continuer à charger. Répéter si la batterie ne commence pas à charger.

Étape 2 : Démarrer un véhicule



REMARQUE: pour de meilleurs résultats, charger d'abord la batterie selon les instructions de l'étape 1 pendant 5 à 15 minutes.

Tourner l'interrupteur de sélection à la position 70 A, 12 (70 A 12 V ENGINE START / ACTIVATE) pour aider à démarrer le moteur avec une batterie faible.

Crinquer le moteur pendant 3 secondes. Si le moteur ne démarre pas, charger la batterie pour 5 à 15 minutes de plus et essayer à nouveau de démarrer le moteur.

Après avoir lu le manuel du propriétaire et complété les étapes requises dans les sections "A" à "J", le chargeur peut être branché et utilisé.

MODÈLE 87122

Charge d'une batterie -

Ce chargeur est doté d'un système de marche/arrêt automatique qui détecte si une batterie a atteint la charge maximum, puis arrête automatiquement le chargeur (réglages 12 V uniquement). Le chargeur continuera à **bourdonner, indiquant qu'il surveille l'état de charge de la batterie.**

1 CHOIX DE FONCTION

AUTOMATIQUE MANUAL/
ACTIVATE

Étape 1: CHOIX DE FONCTION (Sélecteur 1)

Sélectionner "AUTO" pour charger la batterie.

Sélectionner "Manual/ Activation" pour essayer de charger une batterie dont la tension ne dépasse pas 3 volts. Laisser dans cette position pendant 5 à 15 minutes avant de passer à la position "Auto".

Étape 2: CHOIX DE RÉGLAGE (Sélecteur 2)

Sélectionner également "Activation" pour charger une batterie dont la tension ne dépasse pas 3 volts. (Ne laisser dans cette position que pendant 5 à 15 minutes avant de commencer la charge comme suit.)

2 CHOIX DE RÉGLAGE

ACTIVATION 12A 12A ARRÊT
12V 6V
AUTOMATIQUE MANUEL

Sélectionner "Auto 12 A, 12 V" pour charger de grosses batteries au plomb-acide telles que celles utilisées dans les automobiles, bateaux, camions, fourgonnettes, machines agricoles, etc.

Sélectionner "12 A, 6 V Manuel" pour charger des batteries de 6 V utilisées sur les automobiles, camions et machines agricoles. Avec ce **réglage, le courant ne s'affaiblit pas.**
NOTA : la position 12 A, 6 V ne permet pas l'arrêt automatique. Sélectionner "Arrêt" lorsque l'intervention est terminée.

Après avoir lu le manuel du propriétaire et terminé les étapes requises aux sections "A" à "J", brancher et utiliser le chargeur.

MODÈLES 87150, 1150

Sélectionner "Mise en marche 100 A" pour essayer de mettre une automobile en marche avec une batterie faible.

NOTA: pour obtenir les meilleurs résultats, commencer par charger la batterie en suivant les instructions ci-dessus, pendant 5 à 15 minutes. Actionner le démarreur pendant 3 à 4 secondes. Si le moteur refuse de démarrer, charger la batterie pendant 5 à 15 minutes supplémentaires et refaire une tentative de démarrage du moteur.

CHOIX DE RÉGLAGE

MISE EN MARCHÉ 15A 2A 15A
100A 12V 6V

Sélectionner "15 A, 12 V" pour charger de grosses batteries au plomb-acide telles que celles utilisées dans les automobiles, bateaux, camions, fourgonnettes, machines agricoles, etc.

Sélectionner "2 A, 12 V" pour charger des batteries de tracteurs de jardin, de motos, de motoneiges ou autres petites batteries.

Sélectionner "15 A, 6 V" pour charger des batteries de 6 V utilisées sur les automobiles, camions et machines agricoles. Avec ce **réglage, le courant ne s'affaiblit pas.**

Après avoir lu le manuel du propriétaire et terminé les étapes requises aux sections "A" à "J", brancher et utiliser le chargeur.

MODÈLES 87151, 1160

Charge d'une batterie - Mise en marche d'un moteur

Ce chargeur est doté d'un système de marche/arrêt automatique qui détecte si une batterie a atteint la charge maximum puis arrête automatiquement le chargeur (réglages 12 V uniquement). Le chargeur continuera à **bourdonner, indiquant qu'il surveille l'état de charge de la batterie.** Le chargeur continuera à **bourdonner, indiquant qu'il surveille l'état de charge de la batterie.**

Étape 1: CHOIX DE BATTERIE (Sélecteur 1)

Sélectionner "Normal" pour une batterie standard d'automobile, de camion et de tracteur de jardin, y compris les batteries de démarrage de motos et de bateaux. Les batteries à décharge poussée et au plomb-calcium de plus de 2 ans doivent également être chargées avec ce réglage.

1 CHOIX DE BATTERIE

NORMAL/
AUTOMATIQUE DÉCHARGE
POUSSÉE

Sélectionner "Décharge poussée" pour les batteries marines à décharge poussée et les batteries au plomb-calcium de moins de deux ans.

Étape 2: CHOIX DE FONCTION (Sélecteur 2)

Sélectionner : "Charge" pour charger la batterie.

2 CHOIX DE FONCTION

CHARGE MISE EN
MARCHÉ

Sélectionner "Mise en marche" pour tenter de mettre une automobile en marche avec une batterie faible.

Étape 3: CHOIX DE RÉGLAGE (Sélecteur 3)

Sélectionner "Mise en marche 100 A" pour essayer de mettre une automobile en marche avec une batterie faible.

NOTA: pour obtenir les meilleurs résultats, commencer par charger la batterie en suivant les instructions de l'étape 1, pendant 5 à 15 minutes. Engager le démarreur pendant 3 secondes ; si le moteur ne se met pas en marche, laisser reposer le chargeur pendant 6 à 7 minutes avant de relancer le moteur.

3 CHOIX DE RÉGLAGE

MISE EN MARCHÉ 15A 2A 15A
100A 12V 6V

Sélectionner "Auto 15 A, 12 V" pour charger de grosses batteries au plomb-acide telles que celles utilisées dans les automobiles, bateaux, camions, fourgonnettes, machines agricoles, etc.

Sélectionner " 2 A, 12 V " pour charger des batteries de tracteurs de jardin, de motos, de motoneiges ou d'autres petites batteries. Ne pas utiliser ce réglage pour les grosses batteries d'automobiles, de camions ou de bateaux.

Sélectionner " 15 A, 6 V " pour charger des batteries de 6 V utilisées sur les automobiles, camions et machines agricoles. Avec ce réglage, le courant ne s'affaiblit pas. NOTA : la position 12 A, 6 V ne permet pas l'arrêt automatique.

Après avoir lu le manuel du propriétaire et terminé les étapes requises aux sections " A " à " J ", brancher et utiliser le chargeur.

NOTA: l'activation préalable d'une batterie morte ou déchargée sera peut-être nécessaire.


Sélectionner START (mise en marche), charger la batterie pendant 10 à 15 minutes puis choisir l'intensité à laquelle la charge va se poursuivre. Répéter cette opération si aucune charge de la batterie n'est apparente.

MODÈLES 87302 & 1200

Étape 1: RÉGLER LE SÉLECTEUR DE RÉGIME (sélecteur supérieur)

Sélectionner " lent " (low) pour une charge à 2 A, 12 volts ou à 6 A, 6 volts

Sélectionner " rapide et démarrage " (high & start) pour une charge à 30 A



et le démarrage du moteur (6 et 12 volts)

NOTA: pour démarrer une automobile dont la batterie est affaiblie, charger cette dernière pendant 5 à 15 minutes, puis actionner le démarreur pendant 3 à 4 secondes.

Si le moteur refuse de démarrer, charger la batterie pendant 5 à 15 minutes supplémentaires et refaire une tentative de démarrage du moteur.

Étape 2: RÉGLER LE SÉLECTEUR DE TENSION (sélecteur inférieur)

Sélectionner " 6 volts " pour la charge des batteries de 6 volts utilisées dans les automobiles, camions et machines agricoles ainsi que pour le démarrage du moteur.

Sélectionner " 12 volts " pour la charge des batteries de 12 volts utilisées dans les automobiles, tracteurs de jardin, motos, camions et machines agricoles ainsi que pour le démarrage du moteur.

RÉGLER LE SÉLECTEUR DE TENSION



K

CIRCUITS AUTOMATIQUES

MODÈLES 1060, 1160, 87106, 87122, 87128, 87151 & YA510B

Dans l'un des modes d'arrêt automatique, la puissance de sortie est interrompue lorsque la tension correcte est atteinte. Il convient de surveiller le processus de charge au moins une fois par semaine pour que le niveau d'électrolyte de la batterie soit correct et que la batterie ne soit pas chargée à l'excès. Si la puissance de sortie du chargeur est interrompue, le témoin vert " Charge terminée " s'allume. Le transformateur du chargeur étant toujours allumé, il est donc normal d'entendre un

bourdonnement lorsque la puissance de sortie est interrompue. Si le témoin vert ne s'allume pas au moins une fois au cours d'une semaine de charge, régler le sélecteur " Choix de réglage " sur " Mise en marche " ("Activer" 87122). Si le témoin vert ne s'allume pas dans les 30 minutes, arrêter la charge et lire la section " M ", DÉPANNAGE. Si l'opération est poursuivie, la batterie risque d'être endommagée.

L

LECTURE DE L'AMPÈREMÈTRE ET DURÉE DE LA CHARGE

L'ampèremètre intégré à ce chargeur indique le courant circulant dans la batterie. Il indiquera le courant maximum correspondant au réglage de charge choisi uniquement si la batterie que l'on recharge est complètement à plat.

La zone " Batterie " indiquée en rouge en haut de l'ampèremètre donne une idée approximative de l'état de charge de la batterie. L'aiguille se déplace de droite à gauche à mesure que la batterie approche de la charge maximum (12 volts uniquement).

Lorsqu'il est réglé sur la position d'arrêt automatique (sélecteur " Choix de fonction " en position " Charge " et sélecteur " Choix de réglage " dans l'une des positions 12 volts), le chargeur de batterie s'arrête automatiquement lorsque la batterie est complètement chargée.

Le réglage de 6 volts est un réglage de courant constant et l'aiguille de l'ampèremètre restera dans la même position durant la charge. (Ne s'applique pas au modèle 87122).

Régime de charge	Applications	Durée Approximative de la Charge
2 A	Motos Motoneiges Tracteurs de jardin	2-8
10 A	Automobiles Tracteurs Camions	3-5
12 A	Automobiles Tracteurs Camions	2.5-4
15 A	Automobiles Tracteurs Camions	2-4
30 A	Automobiles (grosses batteries) Camions (grosses batteries) Tracteurs (grosses batteries)	1-4

MODÈLES 1060, 1160, 87106, 87122, 87128, 87151 & YA510B

1. AUCUNE INDICATION À L'AMPÈREMÈTRE, AUCUN TÉMOIN (l'opération n'a pas encore commencé)
 - S'assurer que le chargeur est branché sur une prise C.A. SOUS TENSION.
 - Après avoir débranché l'appareil, vérifier les connexions à la batterie. Veiller à ce que les pinces fassent bien contact avec les bornes de batterie et les autres points de raccordement.
 - Vérifier que la batterie est en mesure d'être chargée. Elle peut être endommagée, sulfatée ou court-circuitée.
 - S'assurer que la tension de charge correcte a été sélectionnée pour la batterie à charger.
2. RELEVÉ FAIBLE À L'AMPÈREMÈTRE ET AUCUN TÉMOIN (charge est en cours).
 - La batterie approche de la charge maximum, le témoin vert s'allumera.
 - Le réglage 2 A a été sélectionné pour charger une grosse batterie de 12 volts. Dans ce mode, il sera impossible d'atteindre une charge suffisante pour que le témoin CHARGE TERMINÉE puisse s'allumer. Passer au réglage 10 A, 12 A ou 15 A - 12 volts (selon le cas).
 - Si le témoin vert "Charge terminée" ne s'allume pas au moins une fois au cours d'une semaine de charge, régler le sélecteur "Choix de réglage" sur "Mise en marche" ("Activer 87122) et charger pendant 30 minutes. Si le

témoin "Charge terminée" ne s'allume pas durant cette période, mettre fin à l'opération. Faire tester la batterie par un professionnel. Si elle est défectueuse, la remplacer. Si elle est opérationnelle, appeler le Service après-vente du chargeur au (800) 328-2921.

3. AUCUNE INDICATION À L'AMPÈREMÈTRE, INDICATEUR DE BRANCHEMENT INVERSÉ ACTIVÉ
 - Les câbles de sortie du chargeur sont inversés au niveau de la batterie et d'autres points de raccordement. Débrancher le chargeur, rectifier le branchement, puis rebrancher le chargeur et reprendre l'opération.
4. AUCUNE INDICATION À L'AMPÈREMÈTRE, MAIS TÉMOIN "CHARGE TERMINÉE" ALLUMÉ
 - La batterie est complètement chargée. Le chargeur peut être débranché à n'importe quel moment.
5. TÉMOIN "CHARGE TERMINÉE" ALLUMÉ MAIS "CHARGE TERMINÉE" NON INDIQUÉE PAR L'OEIL DE LA BATTERIE
 - Quand le témoin CHARGE TERMINÉE s'allume, la batterie EST complètement chargée. Toutefois, en raison de la stratification de l'électrolyte, "l'oeil" de l'hydromètre de la batterie peut ne pas indiquer immédiatement la charge maximum. Pour que l'oeil enregistre la charge maximum, régler le sélecteur CHOIX DE FONCTION sur "Mise en marche" et charger pendant encore une heure.

MODÈLES 1010, 1014, 1050, 1150, 1200, 87102, 87104, 87105, 87120, 87150, 87302

1. AUCUNE INDICATION À L'AMPÈREMÈTRE
 - S'assurer que le chargeur est branché sur une prise C.A. SOUS TENSION.
 - Après avoir débranché l'appareil, vérifier les connexions à la batterie. Veiller à ce que les pinces fassent bien contact avec les bornes de batterie et les autres points de raccordement.
 - Vérifier que la batterie est en mesure d'être chargée. Elle

peut être endommagée, sulfatée ou court-circuitée.

- S'assurer que la tension de charge correcte a été sélectionnée pour la batterie à charger.
2. RELEVÉ FAIBLE À L'AMPÈREMÈTRE
 - Le réglage 2 A a été sélectionné pour charger une grosse batterie de 12 volts. À moins que l'on ne désire un temps de charge extrêmement long, passer au réglage 10 A, 12 A ou 15 A - 12 volts (selon le cas).

TOUS LES MODÈLES (EXCEPTÉ 1010, 1014, 87102, 87104, 87122)

LE VÉHICULE NE SE MET PAS EN MARCHÉ MALGRÉ LE RÉGLAGE "MISE EN MARCHÉ DU MOTEUR"

- Après avoir débranché l'appareil, vérifier les connexions à la batterie. Veiller à ce que les pinces fassent bien contact avec les bornes de batterie et les autres points de raccordement.
- Si l'ampèremètre indique zéro, il se peut que le disjoncteur interne se soit déclenché. Attendre 6 à 7 minutes. Le

disjoncteur se réarme automatiquement et l'aiguille de l'ampèremètre indique à nouveau l'intensité du courant. Charger la batterie pendant 5 à 15 minutes supplémentaires et essayer de remettre le moteur en marche.

- Si après plusieurs tentatives le moteur ne démarre toujours pas, il y a sans doute au niveau du moteur un problème qui demande à être rectifié avant que le moteur puisse être remis en marche.

N

ENTRETIEN DU CHARGEUR

ATTENTION : Veiller à ce que le chargeur soit débranché de la prise c.a. avant de procéder à l'entretien.

Avec un minimum de soin, le **chargeur** peut fonctionner et conserver son aspect neuf pendant des années.

1. Nettoyer les pinces après chaque usage. Essuyer tout liquide ayant touché les brides, afin de prévenir toute corrosion. L'électrolyte de la batterie peut être neutralisé avec un mélange d'eau et de bicarbonate de soude.
2. Après chaque usage, enrouler les câbles d'entrée et de sortie autour de la gorge / poignée de câble sur le dessus du chargeur. Ceci permet de prévenir des dégâts au câble et au chargeur.

3. Si nécessaire, le boîtier peut être essuyé avec un chiffon doux.

Toute autre intervention sur ce chargeur de batterie doit être faite par un centre d'entretien qualifié. Il n'y a à l'intérieur aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Pour tout renseignement concernant l'utilisation, les applications ou l'entretien, appeler le Service après-vente du chargeur au (800) 328-2921.

O

GARANTIE LIMITÉE

Pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat au détail initial, Century Manufacturing Co. s'engage à réparer gratuitement ce produit, pièces et main-d'œuvre, s'il présente des défauts de matériau et/ou de fabrication. Si, à la suite d'efforts raisonnables de Century, le produit est jugé irréparable, Century, au choix, remboursera le prix d'achat initial ou remplacera l'appareil.

LES TERMES DE LA GARANTIE LIMITÉE CENTURY CONSTITUENT LE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF DE L'ACHETEUR. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. APRÈS DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT, TOUT RISQUE DE PERTE POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT SERA À LA CHARGE DE L'ACHETEUR.

EN AUCUN CAS CENTURY NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES ET CONSÉQUENTS. LA RESPONSABILITÉ DE CENTURY NE DEVRA JAMAIS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DE CETTE MACHINE, QUE LADITE RESPONSABILITÉ DÉCOULE D'UNE RUPTURE DE GARANTIE (EXPRESSE OU IMPLICITE), DE NÉGLIGENCE, D'ACTE DOMMAGEABLE OU DE TOUTE AUTRE RAISON.

La présente garantie s'applique à toute personne ayant fait l'acquisition du produit dans les deux ans suivant la date d'achat au détail initial, mais elle est nulle et non avenue si le produit a été traité de façon abusive, modifié, mal utilisé ou mal emballé et endommagé lors de son retour à l'atelier de réparation.

La présente garantie s'applique uniquement au produit et non aux accessoires qui s'usent à l'usage, inclus avec le produit ; le remplacement ou la réparation de ces pièces sera à la charge du propriétaire.

Certaines provinces n'autorisant pas la restriction des garanties ou la restriction des dommages accessoires ou conséquents, le présent déni de responsabilité et la présente restriction ne s'appliquent pas à tous les cas. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

POUR OBTENIR DES SERVICES SOUS GARANTIE

NE PAS RETOURNER L'APPAREIL AU DÉTAILLANT.

Pour toute question concernant l'utilisation, le service hors garantie ou le service sous garantie d'autres produits Century, contacter :

Century Mfg. Co.
Minneapolis, MN 55431
(800) 328-2921 Appel gratuit
(952) 884-3211

CARGADOR DE BATERIAS MANUAL DEL USUARIO

Lo felicitamos por su compra del cargador de baterías más fino que existe en la actualidad. Queremos también agradecerle a UL por haber aportado las siguientes instrucciones importantes de seguridad. Por favor, lea y conserve estas instrucciones para usar siempre con seguridad su nuevo cargador.

A INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD-LEA ESTO PRIMERO

1. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES - Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad y operación para los modelos 1010, 1014, 1050, 1060, 1150, 1160, 1200, 87102, 87104, 87105, 87106, 87120, 87122, 87128, 87150, 87151, 87302, YA510B.
 2. No exponga el cargador a la lluvia o nieve.
 3. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por Century Mfg. Co.
 4. Para reducir el riesgo de daños al cable y enchufe, tire siempre de la clavija y no del cable.
 5. No se deben usar extensiones a menos que sea absolutamente necesario. El uso de una extensión inadecuada podría crear riesgo de incendio y descargas eléctricas. Si se necesita una extensión, asegúrese de que:
 - a. la clavija de la extensión tenga el mismo número de vástagos, y estos sean del mismo tamaño y forma que los de la clavija del cargador,
 - b. la extensión las conexiones correctas y esté en buen estado eléctrico; y que,
 - c. el calibre de los cables sea adecuado para la longitud de la extensión, según se especifica del cable en pies:
- | | | | | |
|---------------------------|--------|---------|---------|---------|
| Longitud del cable en M : | (7,60) | (15,24) | (30,50) | (45,75) |
| Calibre AWG del cable : | 18 | 18 | 16 | 14. |
6. No opere el cargador con un cable o clavija que tenga daños. Cambie el cable o la clavija inmediatamente.
 7. No opere el cargador si se ha sufrido algún impacto fuerte, se ha caído o se ha dañado de alguna manera. Llévelo a un técnico capacitado para que lo repare. Si necesita la dirección del centro de servicio más cercano, llame al 1-800-328-2921.
 8. No desarme el cargador. Llévelo a un técnico capacitado cuando necesite mantenimiento o reparación. Si se arma incorrectamente se puede crear un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
 9. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el cargador de la toma de corriente antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza. Con solo apagar los controles no se reduce este riesgo.
 10. **ADVERTENCIA - RIESGO DE GASES EXPLOSIVOS.**
 - a. ES PELIGROSO TRABAJAR EN LA CERCANÍA DE UNA BATERIA DE PLOMO-ACIDO. LAS BATERIAS GENERAN GASES EXPLOSIVOS DURANTE SU OPERACIÓN NORMAL. POR ESTA RAZON ES MUY IMPORTANTE QUE, ANTES DE USAR SU CARGADOR, LEA ESTE MANUAL, Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES AL PIE DE LA LETRA.
 - b. Para reducir el riesgo de explosión de la batería, siga estas instrucciones y las indicaciones publicadas por el fabricante de la batería y el fabricante de los equipos que piensa usar cerca de la batería. Vea y lea cuidadosamente las indicaciones en los productos y en el compartimiento de la batería.

B PRECAUCIONES PERSONALES

1. Asegúrese de que haya personas que le puedan oír o estén suficientemente cerca para brindarle auxilio cuando trabaje cerca de una batería de plomo-ácido.
2. Tenga siempre cerca agua y jabón en abundancia en caso de que el ácido de la batería haga contacto con su piel, ropa u ojos.
3. Use protección completa para los ojos, además de la ropa protectora. No se toque los ojos cuando trabaje cerca de una batería de plomo-ácido.
4. Si el ácido de la batería hace contacto con su ropa o su piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el ácido entra a sus ojos, enjuáguese inmediatamente con agua corriente fría por lo menos durante 10 minutos y consiga atención médica inmediata.
5. NUNCA fume ni permita que haya chispas o fuego cerca de la batería o del motor.
6. Tenga mucho cuidado para evitar el riesgo de que se caiga una herramienta de metal sobre la batería. Podría ocasionarse una chispa o corto circuito de la batería o de alguna otra pieza y producir una explosión.
7. Quite todos los objetos metálicos personales como anillos, brazaletes, collares y relojes que podrían atorarse en una pieza en movimiento o causar un corto circuito por ser conductores. Las baterías de plomo-ácido pueden producir cortos circuitos con potencia suficiente como para derretir un anillo u otro objeto de metal similar, causando severas quemaduras.
8. Use el cargador para cargar baterías de PLOMO-ACIDO solamente. Este cargador no ha sido diseñado para proporcionar voltaje a sistemas eléctricos de bajo voltaje que no sean para arrancar motores. No use el cargador de la batería para cargar baterías secas comúnmente usadas para aparatos del hogar. Estas baterías pueden estallar y causar heridas a las personas o a la propiedad.
9. NUNCA trate de cargar una batería congelada.

C

PRÉPARACION PARA CARGAR LA BATERIA

1. Cuando sea necesario sacar la batería del vehículo para poder cargarla, desconecte primero el terminal de toma a tierra. Asegúrese de que estén apagados (off) todos los accesorios del vehículo para que no se produzca un arco.
2. Asegúrese de tener buena ventilación alrededor de la batería cuando se esté cargando. Puede disipar el gas que se acumule soplando con fuerza con un pedazo de cartón o algún otro material no metálico, a modo de abanico
3. Limpie los bornes de la batería. Tenga cuidado de que el material corroído no haga contacto con sus ojos.
4. Agregue agua destilada en cada celda hasta que el ácido de la batería alcance el nivel especificado por el fabricante de la batería. Esto ayuda a desalojar el exceso de gas de las celdas. No ponga demasiado agua en las celdas. Para las baterías que no requieren tapones en las celdas, siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante para volver a cargarlas.
5. Estudie todas las precauciones específicas del fabricante de la batería, como la recomendación de remover o no los tapones de las celdas y la intensidad de carga recomendada.
6. Determine el voltaje adecuado consultando el manual del vehículo y asegúrese de que el selector de voltaje de salida esté ajustado correctamente.

D

UBICACION DEL CARGADOR

1. Coloque el cargador en un lugar tan apartado de la batería como lo permitan los cables de paso de corriente continua.
2. Nunca ponga el cargador directamente arriba de la batería que está cargando, ya que los gases emanados por la batería pueden corroer y dañar el cargador.
3. Nunca permita que gotee ácido de la batería sobre el cargador cuando use el densímetro o cuando llene la batería.
4. No opere el cargador en un lugar encerrado ni obstruya la ventilación de ninguna manera.
5. No ponga la batería encima del cargador.
6. Coloque el cargador por lo menos 18" (50 cm) sobre el nivel del piso.

E

INSTRUCCIONES PARA CONECTAR LA TOMA A TIERRA DE UNA CABLE DE CA

El cargador debe tener una conexión a tierra para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. El cargador está equipado con un cable eléctrico que tiene un cable conductor y un vástago para la toma a tierra del equipo. La clavija debe ser enchufada en un receptáculo correctamente instalado y con toma a tierra de acuerdo con los reglamentos locales.

PELIGRO - Nunca altere el cable o la clavija de corriente alterna que se le ha proporcionado. Si no entra bien la clavija al receptáculo, pida a un electricista capacitado que le instale un receptáculo adecuado. Una conexión inadecuada puede causar una descarga eléctrica.

F

PRECAUCIONES AL CONECTAR EL CARGADOR DE LA BATERIA

1. **ADVERTENCIA : Conecte y desconecte las mordazas de salida de corriente directa únicamente luego de haber colocado los interruptores en posición de apagado (off) y de haber retirado el cable de corriente continua del receptáculo. Nunca permita que las mordazas se toquen entre sí.**
2. Para conectar el cargador coloque una mordaza en la batería y la otra en un punto apartado de la batería (vea las secciones "G" y "H"). No conecte el cargador sin leer previamente las secciones de la "A" a la "J". **Para reducir el riesgo de una explosión de la batería, nunca conecte ambas mordazas directamente a la batería.** Al hacer cada conexión, gire u oscile la mordaza hacia atrás y hacia adelante varias veces para lograr una buena conexión y reducir el riesgo de que se salga la mordaza y cree una chispa. **Nunca debe girar ni oscilar una mordaza conectada a la batería, después de haber hecho la segunda conexión.**

G

CARGA DE UNA BATERIA INSTALADA EN UN VEHICULO

ADVERTENCIA: LAS BATERIAS MARINAS (DE EMBARCACIONES) DEBEN SER RETIRADAS PARA CARGARLAS EN TIERRA. SI SE LAS CARGA A BORDO, SE NECESITA UN EQUIPO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA USO MARINO.

ADVERTENCIA: SI SE PRODUCEN CHISPAS CERCA DE LA BATERIA SE PUEDE OCASIONAR UNA EXPLOSION. PARA EVITAR EL RIESGO DE CHISPAS CERCA DE LA BATERIA:

1. Coloque el cable de CA y de CC de modo que no sea dañado por la cubierta del motor, puerta o partes en movimiento del motor.
2. Manténgase alejado de las aspas de ventiladores, bandas, poleas y otras partes en movimiento que pueden causar lesiones.
3. Verifique la polaridad de los bornes de la batería. El borne POSITIVO (POS, P, +) de la batería tiene por lo general un diámetro mayor que el borne NEGATIVO (NEG, N, -).

4. Determine cuál de los bornes de la batería está conectado a tierra en el chasis. Si el borne negativo está conectado al chasis (como en la mayoría de los vehículos), vea la figura 1 y el paso 5 a. Si el borne positivo está conectado al chasis, vea la figura 2 y el paso 5 b.




Figura 1

- 5a. En un vehículo CON NEGATIVO A TIERRA, conecte la mordaza POSITIVA (roja) del cargador de la batería en la posición POSITIVA (POS, P,+), o sea, en el borne no conectado a tierra [art: figure 1].
- 5b. En un vehículo CON POSITIVO A TIERRA, conecte la mordaza NEGATIVA (negra) al borne NEGATIVO (NEG, N, -), o sea, borne no conectado a tierra de la batería.

6. Conecte la otra mordaza del cargador de la batería al chasis del vehículo o bloque del motor, lo más lejos posible de la batería. No conecte la mordaza al carburador, tubería de combustible, o partes metálicas de la carrocería. Conéctela a una parte pesada de metal en el chasis o bloque del motor [art: figure 2].




Figura 2

7. Al desconectar el cargador, coloque todos los interruptores con posición "off" en la posición "off", desconecte el cable de CA, retire del chasis del vehículo la mordaza del cargador, y después retire la mordaza que está en el borne de la batería.
8. Vea las instrucciones de funcionamiento para información sobre el ajuste de los interruptores de selección. Asegúrese de ver las instrucciones para el modelo de su cargador.

H

CARGA DE UNA BATERIA FUERA DEL VEHÍCULO

ADVERTENCIA: LA PRESENCIA DE CHISPAS CERCA DE LA BATERIA PUEDE OCASIONAR LA EXPLOSION DE LA BATERIA. PARA EVITAR EL RIESGO DE CHISPAS CERCA:

1. Verifique la polaridad de los bornes de la batería. El borne POSITIVO (POS, P, +) de la batería tiene por lo general un diámetro mayor que el borne NEGATIVO (NEG, N, -).
2. Conecte un cable (no provisto) al borne NEGATIVO (NEG, N, -) de la batería. El cable deberá tener un mínimo de 24 pulgadas de largo, y de un calibre que no sea menor que los cables de salida del cargador (pueden usarse los cables de la batería y extensiones para paso de corriente).
3. Conecte la mordaza POSITIVA (roja) del cargador al borne POSITIVO (POS, P, +) de la batería.
4. Colóquese del lado libre del cable (instalado en el paso 2) lo más LEJOS posible de la batería. ALEJÁNDOSE DE LA BATERIA, para reducir el riesgo de lesiones, conecte la

mordaza del cable NEGATIVO (negro) del cargador al extremo libre del cable.

5. Desconecte los cables del cargador en el orden inverso al del procedimiento de conexión. Separe la última conexión manteniéndose lo más alejado posible de la batería..




Figura 3

I

ARANQUE DEL MOTOR

NOTA : No corresponde para el modelo 1010, 1014, 87102, y 87122.

1. Conecte al vehículo el cargador de la batería tal como se indica en las secciones "G" y "H" (según corresponda) mencionadas anteriormente en este manual.
2. Siga las Instrucciones de Funcionamiento para el modelo de cargador que está usando para el ajuste de los interruptores de selección.

NOTA: El rendimiento del arranque de la batería es superior si se carga la batería unos 5 a 15 minutos antes de tratar de hacer arrancar el motor.

3. Haga arrancar el motor durante tres a cuatro segundos.

4. Si el motor no arranca, cargue la batería otros 5 a 15 minutos e intente hacer arrancar el motor otra vez.

NOTA : El cargador está equipado con un disyuntor autorrestablecible para proteger el cargador en caso de sobrecargas. El disyuntor se dispara si se hace girar el motor demasiado con el arrancador. Si ocurre eso, espere seis a siete minutos. El interruptor se restablecerá en forma automática y se podrá continuar con el arranque del motor o la carga de la batería.


PRECAUCION: LA BATERIA TIENE QUE ESTAR INSTALADA EN UN VEHICULO PARA USAR LA FUNCION DE ARRANQUE DEL MOTOR.

CONTENIDO

Modelo No.	Pág.	Modelo No.	Pág.	Modelo No.	Pág.	Modelo No.	Pág.
1010	4	1150	6	87105	4	87122	5
1014	4	1160	6	87106	4	87150	6
1050	4	1200	7	87120	5	87151	6
1060	4	87102	4	87128	5	87302	7
		87104	4			YA510B	4

MODELO 1014 Y 87104

Seleccione "6 V, 10 Amp" (6 V, 10 A) para cargar manualmente las baterías de 6 V usadas en automóviles, camiones o equipos de granja. **NOTA:** La posición para 6 V, 10 A es manual solamente y no de carga constante.




Seleccione "12 V, 2 Amp" (12 V, 2 A) para la carga de baterías de cortacéspedes, motocicletas, motovienes u otro tipo de baterías pequeñas.

Seleccione "12 V, 10 Amp" (12 V, 10 A) para la carga de baterías grandes de plomo ácido como las usadas en automóviles, embarcaciones, camiones, camionetas, equipo de granja, etc.

Nota: Interrupa la carga dentro de las 24 horas de haberse alcanzado la carga completa de la batería.

MODELOS 87102 Y 1010

Seleccione "10 A, 12 V" para la carga de baterías grandes de plomo ácido como las usadas en automóviles, embarcaciones, camiones, camionetas, equipo de granja, etc.




Seleccione "2 A, 12 V" (2 A, 12 V) para la carga de baterías de cortacéspedes, motocicletas, motovienes u otro tipo de baterías pequeñas.

Seleccione "10 A, 6 V" para cargar las baterías de 6 V usadas en automóviles, camiones o equipos de granja. Nota: Esta posición no es de carga constante.

Después de haber leído el manual del usuario y completado los pasos requeridos en las secciones de la "A" a la "J", se puede enchufar el cargador para usarlo.

MODELOS 87105 , 1050

Seleccione "55 A Start" (55 A Arranque) si va a hacer arrancar un automóvil con una batería descargada. Nota: Para obtener un mejor resultado, primero cargue la batería de 5 a 15 minutos. Haga arrancar el motor unos 3 segundos; si el motor no arranca, cargue la batería otros 5 a 15 minutos y trate de hacer arrancar el motor nuevamente.



Seleccione "10 A, 12 V" para la carga de baterías grandes de plomo ácido como las usadas en automóviles, embarcaciones, camiones, camionetas, equipo de granja, etc.

Seleccione "2 A, 12 V" para la carga de baterías de cortacéspedes, motocicletas, motovienes u otro tipo de baterías pequeñas.

Seleccione "10 A, 6 V" para cargar las baterías de 6 V usadas en automóviles, camiones o equipos de granja. Esta posición no es de carga constante. **Después de haber leído el manual del usuario y completado los pasos requeridos en las secciones de la "A" a la "J", se puede enchufar el cargador para usarlo.**

MODELOS 87106 , 1060, Y YA510B

Carga de la batería - Arranque del motor

Este cargador está equipado con tecnología de encendido automático (Auto-On-Off), ya que cuenta con un sensor que determina cuando se ha cargado totalmente la batería para apagar automáticamente el cargador (12 V solamente). Nota: El cargador continuará "zumbando" mientras controla el nivel de carga de la batería. **Nota:** Puede requerir la reactivación de una batería muy baja o descargada.

Seleccione START (encendido) cargue la batería de 5 a 15 minutos, luego seleccione la capacidad de carga de la batería para que se continúe cargando. Repetir si la batería no comienza a cargar.

Paso 1: SELECCIONE LA FUNCION (Interruptor 1)

Seleccione "Charge" (Carga) si va a cargar la batería.

1 SELECCION FUNCION




Seleccione "Start" (Arranque) si va a hacer arrancar un automóvil con la batería descargada. **Después de haber leído el manual del usuario y completado los pasos requeridos en las secciones de la "A" a la "J", se puede enchufar el cargador para usarlo.**

Paso 2: SELECCIONE LA OPCION (Interruptor 2)

Seleccione "55 A Start" (55 A Arranque) si va a hacer arrancar un automóvil con una batería descargada.

NOTA: Para obtener un mejor resultado, primero cargue la batería siguiendo las instrucciones del paso 1, de 5 a 15 minutos.

2 SELECCION DE OPCIONES



Haga arrancar el motor unos 3 segundos; si el motor no arranca, cargue la batería de 5 a 15 minutos y trate de hacer arrancar el motor nuevamente. Seleccione "10 A, 12 V Auto" para la carga de baterías grandes de plomo ácido como las usadas en automóviles, embarcaciones, camiones, camionetas, equipo de granja, etc.

Seleccione "2 A, 12 V" para la carga de baterías de cortacéspedes, motocicletas, motovienes u otro tipo de baterías pequeñas. **No utilice esta opción para baterías de embarcaciones, camiones o automóviles grandes.**

Seleccione "10 A, 6 V" para cargar las baterías de 6 V usadas en automóviles, camiones o equipos de granja. Esta posición no es de carga constante. **NOTA:** La posición de 10 A, 6 V no es de encendido-apagado automático.

MODELO 87120

Seleccione "70 A Start" (70 A Arranque) si va a hacer arrancar un automóvil con una batería descargada.

Nota: Para obtener un mejor resultado, primero cargue la batería siguiendo las instrucciones del paso 1, de 5 a 15 minutos. Haga girar el motor unos 3 a 4 segundos; si el motor no arranca, cargue la batería otros 5 a 15 minutos y trate de hacer arrancar el motor nuevamente.

Seleccione "12 A" para la carga de baterías grandes de plomo ácido como las usadas en automóviles, embarcaciones, camiones, camionetas, equipo de granja, etc.

Seleccione "2 A" para la carga de baterías de cortacéspedes, motocicletas, motovienes u otro tipo de baterías pequeñas.

Después de haber leído el manual del usuario y completado los pasos requeridos en las secciones de la "A" a la "J", se puede enchufar el cargador para usarlo.

MODELO 87128

Instrucciones para carga de baterías y arranque de motores

Este cargador está equipado con un control de encendido-apagado que lo apaga automáticamente cuando la batería alcanza carga total (únicamente para los ajustes de 12 V). **NOTA:** El cargador continúa emitiendo un zumbido mientras verifica el nivel de carga de la batería.

Para cargar una batería de plomo-ácido de ciclo de descarga profunda, seleccione el ajuste 12 A, 12 V AUTOMATIC DEEP CYCLE.

NOTA: El cargador se apaga automáticamente únicamente con los ajustes de carga AUTOMÁTICA, y no con los de carga MANUAL.

Para cargar baterías de plomo-ácido de tamaño grande (tales como las que se utilizan en automóviles, botes, camiones, camionetas, equipos de granja, etc.), seleccione el ajuste 12 A, 12 V.

Para cargar baterías pequeñas como las empleadas en tractores cortacésped, motocicletas, motonieves, etc., seleccione el ajuste 2 A, 12 V. **No utilice este ajuste para baterías grandes de automóviles, camiones o vehículos marinos.**


Para cargar baterías pequeñas como las empleadas en tractores cortacésped, motocicletas, motonieves, etc., seleccione el ajuste

2 A, 12 V. **No utilice este ajuste para baterías grandes de automóviles, camiones o vehículos marinos.**

Para cargar baterías de 6 V de automóviles, camiones y equipos de granja, seleccione el ajuste 12 A, 6 V MANUAL. Este ajuste no disminuye progresivamente. **NOTA:** El cargador no se apaga automáticamente cuando se utiliza con los ajustes de carga MANUAL.

Paso 1: MODO DE CARGA DE UNA BATERÍA

Gire el selector desde la posición de apagado (OFF) hasta el ajuste de voltaje y corriente apropiados para cargar la batería. La posición 12A 6V MANUAL es la única disponible para cargar baterías de 6 V. Los ajustes automáticos se utilizan sólo para cargar baterías de 12 V.



Nota: Es posible que sea necesario preactivar una batería que tenga baja carga o no tenga carga.

Para preactivar la batería, gire el selector al ajuste de 70 A 12 V (70A 12V ENGINE START/ACTIVATE). Cárguela en esa posición durante 5 a 15 minutos, y seguidamente seleccione el ajuste de carga deseado para continuar la carga. Si la batería no comienza a cargarse, repita el procedimiento.

Paso 2: Modo de arranque de un vehículo

Nota: Para lograr los mejores resultados, cargue primeramente la batería siguiendo las instrucciones del paso 1 durante 5 a 15 minutos.

Gire el selector al ajuste de 70 A 12 V (70A 12V ENGINE START/ACTIVATE) para intentar arrancar un motor con batería baja.

Acelere el motor durante 3 segundos. Si el motor no arranca, cargue la batería durante otros 5 a 15 minutos e intente nuevamente el arranque.

Una vez que haya leído el manual del propietario y realizado los pasos requeridos en las secciones "A" a "J", podrá enchufar y utilizar el cargador.

MODELO 87122

Carga de la batería

Este cargador está equipado con tecnología de encendido automático (Auto-On-Off), ya que cuenta con un sensor que determina cuando se ha cargado totalmente la batería para apagar automáticamente el cargador (12 V solamente).


NOTA: El cargador continuará “zumbando” mientras controla el nivel de carga de la batería.

Paso 1: SELECCIONE LA FUNCION (Interruptor 1)

Seleccione “Auto” si va a cargar una batería.

Seleccione “Manual/Actívalo” (Manual/Activar) si va a cargar una batería con menos de 3 voltios (deje esta posición unos 5 a 15 minutos antes de pasar a la posición “Auto”).


1 SELECCION FUNCION



Paso 2: SELECCIONE LA OPCION (Interruptor 2)

Seleccione “Actívalo” (Activar) cuando trata de cargar baterías de menos de 3 voltios (solamente deje 5 a 15 minutos antes de iniciar el procedimiento de carga que sigue).

2 SELECCION DE OPCION



Seleccione “12 A, 12 V Auto” para la carga de baterías grandes de plomo ácido como las usadas en automóviles, embarcaciones, camiones, camionetas, equipo de granja, etc.

Seleccione “12 A, 6 V Manual” para cargar las baterías de 6 V usadas en automóviles, camiones o equipos de granja. Esta posición no es de carga constante. **NOTA:** La posición de 12A, 6V no es de encendido-apagado automático.

Seleccione “Off” (Apagado) una vez finalizada la operación de carga de la batería.

Después de haber leído el manual del usuario y completado los pasos requeridos en las secciones de la “A” a la “J”, se puede enchufar el cargador para usarlo.

MODELOS 87150, 1150

Seleccione “100 A Start” si va a hacer arrancar un automóvil con una batería descargada. Nota: Para obtener un mejor resultado, primero cargue la batería siguiendo las instrucciones del paso 1, de 5 a 15 minutos.

Haga girar el motor unos 3 a 4 segundos. Si el motor no arranca, cargue la batería otros 5 a 15 minutos y trate de hacer arrancar el motor nuevamente.


Seleccione “15 A, 12 V” para la carga de baterías grandes de plomo ácido como las usadas en automóviles, embarcaciones, camiones, camionetas, equipo de granja, etc.

Seleccione “2 A, 12 V” para la carga de baterías de cortacéspedes, motocicletas, motovienes u otro tipo de baterías pequeñas.

Seleccione “15 A, 6 V” para cargar las baterías de 6 V usadas en automóviles, camiones o equipos de granja. Esta posición no es de carga constante.

Después de haber leído el manual del usuario y completado los pasos requeridos en las secciones de la “A” a la “J”, se puede enchufar el cargador para usarlo.

SELECCION DE OPCION



MODELES 87151, 1160


Carga de la batería - Arranque del motor

Este cargador está equipado con tecnología de encendido automático (Auto-On-Off), ya que cuenta con un sensor que determina cuando se ha cargado totalmente la batería para apagar automáticamente el cargador (12 V solamente). **NOTA:** El cargador continuará “zumbando” mientras controla el nivel de carga de la batería.

Paso 1: SELECCIONE LA BATERIA (Interruptor 1)

Seleccione “Normal” para baterías estándar de automóviles, camiones y cortacéspedes, incluyendo motocicletas y baterías marinas de arranque.

1 SELECCION BATERIA



Las baterías de ciclo prolongado y las baterías de plomo-ácido de más de 2 años de uso también deben cargarse con esta selección.

Paso 2: SELECCIONE LA FUNCION (Interruptor 2)

Seleccione “Charge” (Cargar) si va a cargar una batería.

2 SELECCION FUNCION


Seleccione “Start” (Arranque) si va a hacer arrancar un automóvil con una batería descargada.



Paso 3: SELECCIONE LA OPCION (Interruptor 3)

Seleccione “100 A Start” si va a hacer arrancar un automóvil con una batería descargada. Nota: Para obtener un mejor resultado, primero cargue la batería siguiendo las instrucciones del paso 1, de 5 a 15 minutos. Haga arrancar el motor unos 3 segundos; si el cargador no arranca, déjelo reposar de 6 a 7 minutos antes de probar otra vez.

3 SELECCION DE OPCION



Sélectionner “Auto 15 A, 12 V” pour charger de grosses batteries au plomb-acide telles que celles utilisées dans les automobiles, bateaux, camions, fourgonnettes, machines agricoles, etc.

Seleccione “2 A, 12 V” (2 A, 12 V) para la carga de baterías de cortacéspedes, motocicletas, motovienes u otro tipo de baterías pequeñas.

Seleccione “15 A, 6 V” para cargar las baterías de 6 V usadas en automóviles, camiones o equipos de granja. Esta posición no es de carga constante. **NOTA:** La posición de 15 A, 6 V no es de encendido-apagado automático.

Después de haber leído el manual del usuario y completado los pasos requeridos en las secciones de la “A” a la “J”, se puede enchufar el cargador para usarlo.

Nota: Puede requerir la reactivación de una batería muy baja o descargada.


Seleccione START (encendido) cargue la batería de 5 a 15 minutos, luego seleccione la capacidad de carga de la batería para que se continúe cargando. Repetir si la batería no comienza a cargar.

MODELES 87302 , 1200

Paso 1: SELECCIONE LA CAPACIDAD DE CARGA (Interruptor superior)

Seleccione “Low” (baja) para cargar una batería de 2 A, 12 V y una de 6 A, 6 V.

Seleccione “High & Start” para cargar una batería de 30 A (6 y 12 V) y para hacer arrancar un motor.




Nota: Si va hacer arrancar un automóvil con una batería descargada, para obtener mejor resultado, cargue la batería de 5 a 15 minutos y luego, haga girar el motor unos 3 a 4 segundos.

Paso 2: SELECCIONE EL VOLTAJE (Interruptor inferior)

Seleccione “6 Volt” para cargar las baterías de 6 V usadas en automóviles, camiones o equipos de granja.

Seleccione “12 Volt” para cargar o hacer arrancar baterías de 12 voltios usadas en automóviles, cortacéspedes, motocicletas, camiones o equipos de granja.



K

INFORMACION SOBRE EL CIRCUITO ELECTRICO

MODELOS 1060, 1160, 87106, 87122, 87128, 87151, y YA510B

Si el cargador está en uno de los modos de apagado automático, la salida de voltaje del cargador se interrumpe una vez alcanzado el voltaje correcto. Deberá vigilar el proceso de carga por lo menos una vez al día para asegurarse de que la batería tenga el nivel de electrolito correcto y no se sobrecargue. Cuando se interrumpe la salida de voltaje del cargador, se encenderá la luz verde de CARGA COMPLETA. Como el transformador del cargador sigue funcionando, es normal

escuchar el zumbido, ya que el cargador continúa verificando el nivel de carga de la batería. Si la luz de “Carga completa” no se enciende por lo menos una vez al día al hacer la carga, coloque el interruptor de “Selección de opción” en la posición “Start” (“Activate” on 87122). Si la luz verde de “Carga completa” no se enciende dentro de 30 minutos, interrumpa la carga y lea la sección “M”, SOLUCION DE PROBLEMAS. Si se continúa la carga se puede dañar la batería.

L

LECTURA DEL MEDIDOR Y TIEMPO DE LA CARGA

El amperímetro instalado en este cargador indica la corriente que está alimentando a la batería. El medidor indicará la corriente máxima de salida para la opción seleccionada en el cargador solamente si la batería está totalmente descargada.

La zona de la “Batería” en rojo en la parte superior del medidor da una idea aproximada del nivel de carga de la batería. La aguja se mueve de derecha a izquierda a medida que la batería llega a la posición de carga completa (12 V, solamente).

Cuando se coloca en la posición de apagado automático (el interruptor de selección de función está en la función de “Carga” y el interruptor de selección de posición en una de las posiciones de 12 voltios), el cargador de la batería se apagará automáticamente cuando la batería llegue a la posición de carga completa.

La posición de 6 voltios es una posición de corriente constante, y la aguja no se moverá de derecha a izquierda (no se aplica para el modelo 87122).

Capacidad de carga	Usos	Horas Aproximadas de Carga
2 A	motocicletas motonieves cortacéspedes	2-8
10 A	automóviles tractores	3-5
12 A	camiones automóviles tractores	2.5-4
15 A	camiones automóviles tractores	2-4
30 A	Baterías grandes de automóviles Baterías grandes de camiones Baterías grandes de tractores	1-4

MODELOS 1060, 1160, 87106, 87122, 87128, 87151, y YA510B

1. NO HAY LECTURA DE AMPERIMETRO NI LUCES INDICADORAS (la carga no ha sido comenzada aún).

- Asegúrese de que el cargador esté enchufado a un receptáculo activado de CA.
- Después de desconectar la unidad, revise las conexiones. Cerciérese que las abrazaderas hagan buen contacto con los bornes de la batería y los demás puntos de conexión.
- Cerciérese que la batería esté en condiciones de ser cargada. Puede estar dañada o sulfatada, o puede tener un circuito abierto.
- Verifique si ha seleccionado el voltaje adecuado de carga para la batería específica que se va a cargar.

2. HAY LECTURA BAJA DE AMPERIMETRO Y NO HAY LUCES (carga en curso).

- La batería ha llegado casi a su carga plena y eventualmente se encenderá la luz verde.
- Se ha seleccionado la regulación de 2 amperios para cargar una batería grande de 12 voltios (no aplicable para el modelo 87122). En esta modalidad, puede no alcanzarse la carga completa que permite que se encienda la luz de CARGA COMPLETA. Cambie a la regulación de 10 A, 12 A, o 15 A - 12 A (según corresponda).
- Si la luz de "Charge Complete" (carga completa) no se enciende por lo menos una vez dentro de las 24 horas de carga, coloque el interruptor de SELECCION DE POSICION en "Start" ("Activate" on 87122) y cargue

durante 30 minutos. Si la luz de "Carga completa" no se enciende durante ese tiempo, interrumpa la carga. Haga revisar la batería por un técnico especializado. Si la batería tiene algún defecto, cámbiela. Si la batería está bien, llame al Servicio de Cargadores de Baterías (800) 328-2921.

3. NO HAY LECTURA DE AMPERIMETRO Y SE ENCIENDE EL INDICADOR DE "INVERSION DE CONEXION".

- Los cables de salida del cargador están invertidos en la batería y en otros puntos de conexión. Desenchufe el cargador, corrija la conexión de los cables, luego enchufe el cargador y continúe la carga.

4. NO HAY LECTURA DE AMPERIMETRO, PERO ESTA ENCENDIDO EL INDICADOR DE CARGA COMPLETA.

- La batería ha alcanzado su plena carga. Puede desconectarse el cargador en cualquier momento.

5. ESTA ENCENDIDO EL INDICADOR DE CARGA COMPLETA, PERO EL VISOR DE LA BATERIA NO INDICA PLENA CARGA.

- Cuando el indicador de carga completa "CHARGE COMPLETE" se enciende, la batería ha llegado a su plena carga. Sin embargo, debido a la estratificación de los electrolitos, el visor del densímetro de la batería puede tardar en indicar la plena carga. Para hacer que el visor registre la carga completa, seleccione la función "Start" del interruptor de SELECCION DE FUNCION y cargue la batería otra hora más.

MODELOS 1010, 1014, 1050, 1150, 1200, 87102, 87104, 87105, 87120, 87150, y 87302

1. NO HAY LECTURA DE AMPERIMETRO.

- Asegúrese de que el cargador esté enchufado a un receptáculo ACTIVADO de CA.
- Después de desconectar la unidad, revise las conexiones. Cerciérese que las abrazaderas hagan buen contacto con los bornes de la batería y los demás puntos de conexión.
- Cerciérese que la batería esté en condiciones de ser cargada. Puede estar dañada o sulfatada, o puede tener un circuito abierto.

- Verifique si ha seleccionado el voltaje adecuado de carga para la batería específica que se va a cargar.

2. HAY LECTURA BAJA DE AMPERIMETRO.

- Se ha seleccionado la regulación de 2 amperios para cargar una batería grande de 12 voltios. A menos que desee un tiempo de recarga extremadamente prolongado, cambie a la regulación alta de 12 V (10 A, 12 A, o 15 A, según corresponda).

TODOS LOS MODELOS

(EXCEPTO LOS MODELOS 1010, 1014, 87102, 87104, y 87122)

EL VEHICULO NO ARRANCA CON LA FUNCION DE ARRANQUE EN EL CARGADOR.

- Después de desconectar la unidad, revise las conexiones. Asegúrese de que las abrazaderas hagan buen contacto con los bornes de la batería y demás puntos de conexión.
- Si la lectura del amperímetro es cero, el disyuntor interno del circuito puede haberse disparado. Espere 6 a 7

minutos. El disyuntor se restablece automáticamente y la aguja del amperímetro volverá a registrar corriente. Cargue la batería otros 5 a 15 minutos y arrancar el motor otra vez.

- Si después de varios intentos, el motor no arranca, puede existir un problema en el motor, y debe solucionarse para poder arrancarlo.

ADVERTENCIA: Asegúrese que el cargador esté **desenchufado del receptáculo de CA, antes de realizar cualquier mantenimiento.**

Hay cuidados mínimos que permitirán conservar su cargador de baterías en buenas condiciones de funcionamiento y con buena apariencia por muchos años.

1. Limpie las abrazaderas después de cada uso. Para prevenir la corrosión, debe limpiar el líquido de la batería que llegue a hacer contacto con las abrazaderas. El líquido de la batería puede neutralizarse con una solución de agua y bicarbonato de sodio.

2. Enrolle cuidadosamente los cables de entrada y salida del cargador alrededor del mango y envoltura, encima del cargador, después de cada uso. Esto ayudará a prevenir daños a los cables y al cargador.

3. Si es necesario, puede limpiar la cubierta con un paño suave.

Cualquier otro servicio de mantenimiento a este cargador debe ser realizado en un taller autorizado para hacer reparaciones. Esta unidad no tiene componentes internos que puedan ser reparados por el usuario.

Para información sobre uso, aplicación o servicio, llame al Servicio de Cargadores de Baterías, al teléfono (800) 328-2921.

Century Manufacturing Co. garantiza que por 2 años desde la fecha original de compra, hará la reparación sin cargo de las partes y el trabajo correspondiente en caso de que este producto presente defectos de material o fabricación. Si, Century luego de haber realizado esfuerzos razonables considera que el producto no puede ser reparado, Century tendrá la opción de devolver el precio original o entregar una unidad de reemplazo.

LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTA GARANTIA LIMITADA DE CENTURY CONSTITUYEN EL REMEDIO UNICO Y EXCLUSIVO DEL COMPRADOR. LA DURACION DE LAS GARANTIAS IMPLICITAS O MERCANTIBILIDAD Y ADECUACION DE ESTE PRODUCTO PARA UN USO DETERMINADO ESTAN LIMITADAS A LA DURACION DE ESTA GARANTIA. AL CABO DE LOS 2 AÑOS DE LA FECHA DE COMPRA, TODOS LOS RIESGOS DE PERDIDA POR CUALQUIER MOTIVO CORREN POR CUENTA DEL COMPRADOR.

CENTURY NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS INCIDENTALES O FORTUITOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA: LA RESPONSABILIDAD DE CENTURY, SI ALGUNA, NUNCA EXCEDERA DEL PRECIO DE COMPRA DEL APARATO SIN TENER EN CUENTA SI LA RESPONSABILIDAD SE DEBE A ROMPIMIENTO DEL CONTRATO DE GARANTIA (EXPRESA O IMPLICITA), NEGLIGENCIA, O CUALQUIER OTRA TEORIA JURIDICA.

Esta garantía se extiende a todas las personas que adquieran legalmente el derecho de propiedad dentro de los dos años de la compra inicial, pero es nula en caso de que el producto haya sufrido abusos, o haya sido alterado, o visto sujeto a mal uso o empacado en forma inadecuada y dañado durante el trayecto de devolución luego de la reparación.

Esta garantía se aplica al producto solamente y no a los accesorios incluidos con el producto y sujetos a desgaste; el reemplazo o la reparación de dichos accesorios corre por cuenta del comprador.

Algunos estados no permiten limitaciones de garantías o limitaciones de daños en consecuencia o fortuitos, de modo que la limitación de responsabilidades previa puede no corresponder en su caso.

Esta garantía otorga derechos legales específicos, y puede ser que le correspondan otros derechos que varían de estado en estado

PARA OBTENER SERVICIO BAJO ESTA GARANTIA

NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL NEGOCIO. Para respuestas a preguntas con respecto al uso, servicio fuera de la garantía, o información sobre servicio y garantía sobre otros productos Century, póngase en contacto con::

Century Mfg. Co.
Minneapolis, MN 55431
(800) 328-2921 gratuito
(952) 884-3211

